Handbuch-Nr.: 577014-482DE • Revision C

TLS-RF Funksystem der Serie 4

Handbuch für Standortvorbereitung und Installation



Hinweis

Hinweis: Dieses Handbuch ist eine Übersetzung -das Original ist in Englisch verfasst.

Veeder–Root übernimmt bezüglich dieser Veröffentlichung keinerlei Garantie, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, die implizierten Garantien der Marktfähigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Veeder-Root ist nicht haftbar für hierin enthaltene Fehler oder für beiläufige Schäden oder Folgeschäden in Zusammenhang mit der Bereitstellung, der Funktion oder der Nutzung dieser Veröffentlichung.

Die Informationen in diesem Handbuch können ohne Ankündigung geändert werden.

Diese Veröffentlichung enthält firmeneigene, urheberrechtlich geschützte Informationen. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Veeder-Root vervielfältigt, geändert oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

ÜBERSICHT	1
Kompatibilität der Komponenten	
Zugehörige Handbücher	
Zugehörige Zeichnungen	2
Zertifizierungsanforderungen für Installationsfirmen	2
Sicherheitssymbole	
TLS-RF-Funksystem der Serie 4 – Installationsunterlagen und Zeichnungen	4
Installationserwägungen für den RF-Sender	5
Nasse oder unterirdische Senderstandorte	5
Sender-Überspannungsschutz	6
Ersatz-Batteriepack	7
Hinweise zur Entsorgung von Lithiumbatterien	7
Sicherheitsmaßnahmen	8
Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen	8
Sicherheitshinweise	9
Sicherheits- und regulatorische Informationen – TLS-RF-Funksystem der Serie 4	10
ERWÄGUNGEN ZUM STANDORT – KONTROLLZEICHNUNG	11
GERÄTEABMESSUNGEN	12
GERÄTEABMESSUNGEN	12
GERÄTEABMESSUNGEN	12 12
GERÄTEABMESSUNGEN Gateway Sender Batteriepack	12 12 13 14
GERÄTEABMESSUNGEN	12
GERÄTEABMESSUNGEN	12 12 13 13 14 15
GERÄTEABMESSUNGEN	12 13 13 14 14 15 15
GERÄTEABMESSUNGEN	12 12 13 14 14 15 15 15
GERÄTEABMESSUNGEN	12 12 12 13 15 15
GERÄTEABMESSUNGEN	12 12 13 14 14 15 15 15 15 17 18
GERÄTEABMESSUNGEN	12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 17 17 18 18
GERÄTEABMESSUNGEN Gateway Sender Batteriepack TLS-RF-FUNKSYSTEM DER SERIE 4 – INSTALLATIONSVERFAHREN – ÜBERSICHT Erforderliches Spezialwerkzeug Installationsverfahren– Übersicht Gateway-Installationsübersicht Gateway-Panel TLS-450PLUS Ethernet-Steckverbinder TLS4 Ethernet-Steckverbinder	12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
GERÄTEABMESSUNGEN Gateway Sender Batteriepack TLS-RF-FUNKSYSTEM DER SERIE 4 – INSTALLATIONSVERFAHREN – ÜBERSICHT Erforderliches Spezialwerkzeug Installationsverfahren– Übersicht Gateway-Installationsübersicht Gateway-Installationsübersicht Gateway-Panel TLS-450PLUS Ethernet-Steckverbinder TLS4 Ethernet-Steckverbinder Installation der Gateway-Halterung	12 12 13 14 15 15 15 15 16 17 17 18 18 18 19 19
GERÄTEABMESSUNGEN Gateway Sender Batteriepack TLS-RF-FUNKSYSTEM DER SERIE 4 – INSTALLATIONSVERFAHREN – ÜBERSICHT Erforderliches Spezialwerkzeug Installationsverfahren– Übersicht Gateway-Installationsübersicht Gateway-Installationsübersicht Gateway-Panel TLS-450PLUS Ethernet-Steckverbinder TLS4 Ethernet-Steckverbinder Installation der Gateway-Halterung ATG Gateway Setup	12 12 13 14 15 15 15 15 16 17 17 18 18 18 19 19 22
GERÄTEABMESSUNGEN Gateway Sender Batteriepack TLS-RF-FUNKSYSTEM DER SERIE 4 – INSTALLATIONSVERFAHREN – ÜBERSICHT Erforderliches Spezialwerkzeug Installationsverfahren– Übersicht Gateway-Installationsübersicht Gateway-Installationsübersicht Gateway-Panel TLS-450PLUS Ethernet-Steckverbinder TLS4 Ethernet-Steckverbinder Installation der Gateway-Halterung ATG Gateway Setup Gateway mit dem ATG verbinden und registrieren	12 12 13 14 15 15 15 15 16 17 17 18 18 18 19 19 22 25

SENDERINSTALLATION	34
Hinweise zur Senderantenne	
Senderinstallation – Domschacht	
Installation des Mag-Sensors – Auffangwanne	
Installation Überspannungsschutz	45
Überspannungsschutz in Kabel spleißen	
Kabelverbindungen des Senders	50
Kommunikation mit dem Sender herstellen	53
FEHLERBEHEBUNG	59
Grundlagen der Ausbreitung von Antennensignalen	59
Antennenbetrieb	59
Freiraumdämpfung	59
Dämpfung	59
Streuung	60
Antennenpolarisation	60
Störungen	60
Fenster "Gateway-Diagnoseübersicht"	61
Fenster "Sondendiagnoseübersicht"	64
Fenster "Mag-Sensor-Diagnose"	66
Gateway-Fehlerbehebung	69
Gateway-Registrierung fehlgeschlagen	69
Fehlerbehebung bei Sender und Gerät	70
Inkorrektes LED-Leuchtmuster	70
Endgerät wird nicht im Fenster "Geräte-Verzeichnis" angezeigt	71
Sonde-Aus-Alarm	72
Kommunikationsalarm	74
Verwendung des Sender-DIP-Schalters	75
ANHANG A: EINSTELLUNG DES SENDER-DIP-SCHALTERS	76
Abbildung	
Abbildung 1. Beispiel TLS-RF-Funksystem der Serie 4 – Vereinfachtes Standortlavout	
Abbildung 2. Gateway-Abmessungen	
Abbildung 3. Senderabmessungen	
Abbildung 4. Batteriepack-Abmessungen	
Abbildung 5. Beispiel einer Gateway-Installation	
Abbildung 6. Gateway-Panel	18

Abbildung 7. TLS–450PLUS Ethernet-Anschlüsse	18
Abbildung 8. TLS4 Ethernet-Verbindungen	19
Abbildung 9. Gateway-Halterung – Abmessungen Zoll [mm]	21
Abbildung 10. Das Setup-Fenster "Datum und Zeit" wählen	22
Abbildung 11. Setup-Fenster "Datum und Zeit"	23
Abbildung 12. Setup-Fenster "Netzwerk-Port" wählen	23
Abbildung 13. Setup-Fenster "Netzwerk-Port"	24
Abbildung 14. Zugriff aufs Fenster "Gateway-Setup"	25
Abbildung 15. Fenster "Gateway-Setup"	25
Abbildung 16. Aktion-Pop-up "Gateway hinzufügen"	26
Abbildung 17. Beispiel für Gateway-Etikett – Seriennummer	26
Abbildung 18. Gateway-Seriennummer eingeben	27
Abbildung 19. Fenster "Registriertes Gateway"	28
Abbildung 20. Fenster "Gateway bearbeiten"	29
Abbildung 21. Fenster "Ersatz-Gateway-Registrierung"	30
Abbildung 22. Feld "Netzwerk-ID"	31
Abbildung 23. Neue Netzwerk-ID eingeben	31
Abbildung 24. Netzwerk-ID speichern	32
Abbildung 25. Gateway rekonfiguriert auf neue Netzwerk-ID	32
Abbildung 26. Rekonfiguration der Gateway-Netzwerk-ID abgeschlossen	33
Abbildung 27. Horizontale Senderantennen positionieren	35
Abbildung 28. 12,7 mm [1/2"] Klemme an Befestigungsschelle befestigen	37
Abbildung 29. 12,7 mm Rohr an 12,7 mm Klemmen an Rohrleitung befestigen	38
Abbildung 30. Sender an 332295–001 Halterung befestigen	39
Abbildung 31. Klemmen an Halterung befestigen	40
Abbildung 32. Halterung in empfohlener Position für die Senderantenne installieren	41
Abbildung 33. Beispiel für Mag-Sonde-Senderkabel-Verbindungen	42
Abbildung 34. Sender an Halterung befestigen	43
Abbildung 35. Beispiel für Mag-Sensor-Senderkabel-Verbindungen	44
Abbildung 36. 1-Kanal-Überspannungsschutzgruppe	45
Abbildung 37. Kabellänge Abmessungen	46
Abbildung 38. Spleißverbindungen	47
Abbildung 39. Clip vom Dichtmittel entfernen	48
Abbildung 40. Dichtmittel in Hülle gießen	49
Abbildung 41. Typische Eingangsverkabelung mit der Klemmleiste des Senders	51
Abbildung 42. Geräte- und Stromkabel am Sender anschließen	52
Abbildung 43. Fenster "Geräte-Verzeichnis"	54
Abbildung 44. Beispiel – Gateway-Adresse des ersten Senders wählen	55

Abbildung 45. Beispiel für einen Sender im Geräte Setup	57
Abbildung 46. Fenster "Gateway-Diagnoseübersicht" öffnen	61
Abbildung 47. Beispiel für den Fenster "Gateway-Diagnoseübersicht" - Seite 1	62
Abbildung 48. Beispiel für den Fenster "Gateway-Diagnoseübersicht" - Seite 2	63
Abbildung 49. Fenster "Sondendiagnoseübersicht" öffnen	64
Abbildung 50. Beispiel für den Fenster "Sondendiagnoseübersicht" - Seite 1	65
Abbildung 51. Beispiel für den Fenster "Sondendiagnoseübersicht" - Seite 2	66
Abbildung 52. Fenster "Mag-Sensor-Diagnose" öffnen	66
Abbildung 53. Beispiel für den Fenster "Mag-Sensor-Diagnose" – Seite 1	67
Abbildung 54. Beispiel für den Fenster "Mag-Sensor-Diagnose" – Seite 2	68
Abbildung 55. Einstellungen von Sender-DIP-Schalter 1	76
Abbildung 56. Einstellungen von Sender-DIP-Schalter 2	77

Tabellen

Tabelle 1.	Gateway-Kitkomponenten	
Tabelle 2.	Sender-Kitkomponenten	

ÜBERSICHT

Dieses Handbuch beschreibt die Standortvorbereitung und Installationsverfahren für das Veeder-Root TLS-RF-Funksystem der Serie 4.

Verfahren in diesem Handbuch:

- Montage des Gateways und seine Registrierung in der TLS-4xx-Konsole.
- Installation der Sender-Systemkomponenten am gesamten Standort.
- Fehlerbehebungsanleitung für das TLS-RF-Funksystem der Serie 4

Sonstige benötigte Ausrüstung; z. B. müssen die TLS-4xx-Konsole und Geräte gemäß den ihnen beiliegenden Anleitungen installiert werden.

Nach der Installation des TLS-RF-Funksystems der Serie 4 müssen die Geräte in der TLS-4xx-Konsole gemäß den im Handbuch für das Systemkonfiguration enthaltenen Anleitungen konfiguriert werden.

Kompatibilität der Komponenten

Das TLS-RF-Funksystem der Serie 4 ist mit folgenden Komponenten kompatibel:

- 8600 TLS-450PLUS-Konsole
- 8601 TLS4-Konsole (nicht kompatibel mit TLS4i-, TLS4c- und TLS4B-Konsolen)
- Den nachfolgend gelisteten Sonden/Sensoren:
 - 8463 Mag-Plus-Sonde (nicht kompatibel mit Density Mag-Plus-Sonden)
 - 857060-111 (305 mm [12"] Mag-Sensor, keine Leckdetektion)
 - 857060-112 (610 mm [24"] Mag-Sensor, keine Leckdetektion)

Zugehörige Handbücher

- 577014-483 Kurzanleitung für das TLS-RF-Funksystem der Serie 4
- 577013-744 Installationsanleitung für die Mag-Plus-Sonde
- 577013–578 TLS Monitoring Systems: Standortvorbereitungs-Leitfaden für Installationsfirmen
- 577014–127 Eigensicherer Überspannungsschutz: Referenz für die Installation
- 577014-031 TLS Magnetostriktive Sonden: Internationale Installationsanleitungen
- 577014–055 Erdung und Überspannungsschutz: Empfohlene Verfahren
- 577014–245 ATEX EU Hinweis auf Handbücher in Fremdsprachen gibt die Veeder-Root Web-Adresse an,von der Installationsanleitungen und Sicherheitsinformationen in verschiedenen Sprachen heruntergeladen werden können
- 577014-022 TLS4 Standortzertifizierungshandbuch
- 577014–034 TLS4 Kurzanleitung
- 577014–072 TLS-450PLUS Bediener-Kurzreferenz
- 577014–073 TLS-450PLUS Standortvorbereitung und Installationsanleitung
- 577014–110 Bedienerhandbuch für TLS–450PLUS/TLS4

Zugehörige Zeichnungen

- 331940-005 ATEX TLS Radio Group Systembeschreibendes Dokument
- 331940-105 IECEx RF System Systembeschreibendes Dokument
- 331671–014 ATEX/IECEx/UKEx Sicherheitszertifizierung der TLS-RF-Konsole
- 331671–015 ATEX/IECEx/UKEx Sicherheitszertifizierung des TLS Zubehörs

Zertifizierungsanforderungen für Installationsfirmen

Veeder-Root verlangt von Installationsfirmen, welche die Geräte installieren und konfigurieren, auf die in diesem Handbuch näher eingegangen wird, mindestens folgende Schulungszertifikate:

Service Technician Certification (Wartungstechnikerzertifikat) (Ehemals Level 2/3): Installationsfirmen mit gültigen Technikerzertifikaten sind berechtigt, Installationskontrollen, Inbetriebnahme, Programmier- und Personaleinweisungen, Systemtests, Fehlerbehebungen und

Wartungsmaßnahmen für alle Tanküberwachungssysteme der Veeder–Root-Serie, einschließlich der Suche nach Leitungslecks, durchzuführen.

TLS-4xx Technician Certification (Technikerzertifikat): Installationsfirmen mit gültigen TLS-4xx Technician Certifications (Technikerzertifikaten) sind berechtigt, Installationskontrollen, Inbetriebnahme, Programmier- und Personaleinweisungen, Fehlerbehebungen und Wartungsmaßnahmen für alle Tanküberwachungssysteme der Veeder-Root TLS-4xx-Serie, einschließlich der Suche nach Leitungslecks, sowie bei verbundenem Zubehör, durchzuführen.

Garantieregistrierungen können nur von ausgewählten Fachbetrieben eingereicht werden.

Sicherheitssymbole

Die folgenden Sicherheitssymbole werden möglicherweise in diesem Handbuch verwendet, um Sie vor wichtigen Sicherheitsrisiken zu warnen und Ihnen wichtige Sicherheitshinweise zu geben.



EXPLOSIV

Kraft-/Brennstoffe und deren Dämpfe sind in höchstem Maße explosiv, wenn sie sich entzünden.



LEICHT ENTFLAMMBAR

Kraft-/Brennstoffe und ihre Dämpfe sind äußerst leicht entflammbar.



WARNUNG

Die angegebenen Verfahren und Vorsichtsmaßnahmen sind genau zu befolgen, um die angeführten Gefahren zu vermeiden.



ELEKTRISCHER STROM

Im Gerät liegt Hochspannung an und ist auch an das Gerät angelegt. Es besteht das Risiko eines elektrischen Schlages. Schalten Sie während der Wartung der Einheit die Spannungsversorgung des Gerätes und des zugehörigen Zubehörs aus.



REIZMITTEL FÜR ATEMWEGE

Das Epoxid-Dichtmittel reizt Augen, Atemwege und die Haut. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Das Einatmen von Kraftstoffdämpfen vermeiden.



SCHUTZBRILLE TRAGEN

Tragen Sie eine Schutzbrille, wenn Sie mit unter Druck stehenden Kraftstoffleitungen oder Epoxid-Gießharz arbeiten, um eine mögliche Verletzung der Augen zu verhindern.



SCHUTZHANDSCHUHE

Tragen Sie bei der Arbeit mit Epoxid-Dichtmittel Schutzhandschuhe, um Ihre Hände vor Hautreizungen oder Verletzungen zu schützen.



ÖFFENTLICHEN ZUGANG EINSCHRÄNKEN

Es ist gefährlich, nicht autorisierte Personen oder Fahrzeuge in den Arbeitsbereich zu lassen. Eine Kombination von Barrikadenarten oder sonstigen geeigneten Barrieren sind zur Umleitung des Verkehrs und die Sicherung des Arbeitsbereichs einzusetzen.

HINWEIS



Wichtige Informationen und/oder empfohlene Verfahren.



LESEN SIE ALLE ZUGEHÖRIGEN HANDBÜCHER

Es ist äußerst wichtig, sich vor Arbeitsbeginn mit allen zugehörigen Verfahren vertraut zu machen. Lesen Sie alle Handbücher sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben. Wenn Sie einen Vorgang nicht verstanden haben, fragen Sie jemanden, der sich damit auskennt.



TLS-RF-Funksystem der Serie 4 – Installationsunterlagen und Zeichnungen

Es ist wichtig, dass Installationsfirmen alle relevanten Verfahren kennen, bevor sie ein TLS-RF-Funksystem der Serie 4 installieren. Dieses Handbuch und alles relevante Material zu den Teilenummern, die in den zugehörigen Handbüchern und entsprechenden Zeichnungsabschnitten gelistet sind, müssen genau gelesen und verstanden werden. Wenn Sie Verfahren nicht verstanden haben, wenden Sie sich an Veeder-Root. Für jede TLS-4xx-Konsole gibt es ein spezifisches Setup und eigene Installationshandbücher.

Siehe 577013–578 TLS Monitoring Systems: Standortvorbereitungs-Leitfaden für Installationsfirmen in Bezug auf Einzelheiten zu ATEX-Untersuchungszertifikaten, die für das TLS–RF-Funksystem der Serie 4 und die entsprechenden Anforderungen für die Standortvorbereitung für Veeder–Root TLS Monitoring Systems gelten, darunter die Bedingungen für die sichere Verwendung, die spezifisch für den Sender und das Batteriepack gelten.

In diesem Handbuch wird vorausgesetzt, dass das TLS-450PLUS/TLS4 gemäß den der Konsole beiliegenden Anleitungen installiert ist.

Siehe https://www.veeder.com/eu-manuals für Übersetzungen dieses Handbuchs und die Dokumente, die in den Abschnitten Zugehörige Handbücher und Zugehörige Zeichnungen gelistet sind. Dieser Link steht auch im 577014–245 ATEX EU Hinweis auf Handbücher in Fremdsprachen zur Verfügung.

Sender zuerst im Domschacht installieren und überprüfen, dass die Schacht-Sender und Geräte (z.B. Sonden) vom ATG erkannt werden, bevor mit der Installation von Sendern in Zapfsäulen begonnen wird.

Für eine bessere Leistung der Funkkomunikation sollten nach Möglichkeit metallene Schachtdeckel gegen nicht-metallene Schachtdeckel ausgetauscht werden.

Besonders innerhalb von Metallschächten muss der Sender so nah wie möglich an der Oberseite und in der Mitte des Installationsraums (z. B. im Schacht oder in der Zapfsäule) positioniert werden, um die Leistung der Funkkommunikation zu maximieren.

Die Senderantenne ist werkseitig sachgemäß am Sender montiert, um so eine IP-67-Abdichtung bereitzustellen. Wenn die Antenne vom Sender abgenommen werden muss, dann ist sicherzustellen, dass die Antenne ordnungsgemäß erneut installiert wird. Dazu die Antenne bis zum Anschlag auf den Steckverbinder schrauben, danach von Hand mit einer 1/4-Drehung festziehen. Die Antenne nicht zu stark auf dem Steckverbinder festziehen.

Die Antenne darf kein anderes Objekt oder eine andere Fläche im Installationsraum berühren. Am besten ist ein Abstand von mindestens 25,4 mm (1").

Die Senderantenne in vertikaler Position ausrichten. Wenn eine vertikale Antennenposition nicht möglich ist, was in einer Zapfsäule der Fall sein kann, die Antenne in eine horizontale Position bringen.

Bei Schachtinstallationen ein 12,7 mm [1/2"] Rohr, welches auf eine angemessene Länge zugeschnitten ist, und die in den beiden Kits (Teilenummern 330020–528 und 330020–835) enthaltenen 12,7 mm (½") Klemmen, Schrauben und Muttern verwenden um den Sender so hoch wie möglich im Schacht zu installieren und ihn vorzugsweise an der Spitze der Antenne in einem Abstand von 25,4 mm [1"] vom Schachtdeckel zu positionieren. Es muss sichergestellt werden, dass die Antenne den Deckel oder eine andere Fläche im Schacht nicht berührt.

Ein Universalkit zur Sensorinstallation (Teilenummer 330020–012) kann bei Zapfsäuleninstallation zur Befestigung der Sender/Batteriepack-Halterung an Rohr- oder Bauteilen des Gehäuses erforderlich sein.

Metallene Hindernisse und Quellen elektromagnetischer Störung innerhalb der Sichtlinie zwischen dem Sender und Gateway müssen vermieden werden. Sender nicht in Domschächten installieren, über denen für längere Zeiträume Fahrzeuge geparkt sind.

Nasse oder unterirdische Senderstandorte

Bei Installation des Sendersystems in nassen oder unterirdischen Standorten muss die Installationsfirma Schritte ergreifen, um zu gewährleisten, dass die Geräte über dem maximalen Wasserstand montiert werden.



Der Sender funktioniert in Wasser nicht ordnungsgemäß. Außerdem kann das Eintauchen des Senders in Wasser die innere Elektronik dauerhaft beschädigen.

Funkgeräte funktionieren nicht ordnungsgemäß, wenn bestimmte Bedingungen eintreten, wie unter anderem:

- RF-Störungen und/oder Hindernisse Infolge von RF-abschwächenden Hindernissen am Standortlayout (z. B. Schächte und/oder Schachtdeckel mit Metallauskleidung) oder RF-Störimpulse von anderen Funksystemen. Die Funktionalität und Services von TLS-4xx und Insite360 sind reduziert, wenn der RF-Übertragungsweg länger als ein paar Minuten blockiert oder beeinträchtigt ist. Hinweis: Um Auswirkungen von RF-Störungen und/oder Hindernissen auf "Sonde-Aus"-Alarme abzuschwächen, kann das Feld "Gerätetimeout" (Anzeige ATG-Setup > Geräte) angepasst werden.
- Unsachgemäße Geräteinstallation Es darf zu keinem unsachgemäßen Kontakt von Objekten mit der Antenne kommen. Befolgen Sie diese Installationsanleitungen und montieren Sie den Sender in einer festen Position, um die maximale Zuverlässigkeit der Sender/Gateway-Verbindung zu gewährleisten. Die richtige Antennenausrichtung ist sehr wichtig, um einen optimalen Ubertragungsweg zu erlangen.
- Geräte/Schacht-Parameter Schächte, die zum Einsatz mit dem Sendersystem bestimmt sind, müssen für die Regenbedingungen im schlimmsten Fall eintreten könnten, ausgestattet sein. Der Sender und die Antenne haben eine IP-67-Klassifizierung, funktionieren aber nicht ordnungsgemäß unter Wasser. Wenn im Schacht vorübergehend stehendes Wasser zu erwarten ist, dann ist der 857060-111 oder 857060-112 Mag-Sensor eine Option für die Überwachung des Wasserstands und die Auslösung eines ATG-Alarms, wenn der Stand einen programmierten Grenzwert übersteigt, der unterhalb des Niveaus des tiefsten Punkts des Sendersystems liegt. Eine geeignete Wasserpumpe kann im Schacht installiert werden, um die Auswirkung von stehendem Wasser auf das Sendersystem abzuschwächen.

Die Leistung des TLS–RF-Funksystems der Serie 4 reduziert sich, wenn eine der obigen Bedingungen eintritt, und ist gemäß der Veeder–Root Produktgarantie nicht abgedeckt. Für Hilfsmaßnahmen bei solchen Bedingungen ist der Inhaber des Produktionsstandorts zuständig. Veeder–Root trägt keine Haftung für Ereignisse, die infolge einer unsachgemäßen Installation oder Verwendung dieser Ausrüstung auftreten.



Sender-Überspannungsschutz

Ein Überspannungsschutz muss gemäß 12 IEC/EN 60079–25 sowie konform den Anforderungen für Überspannungsschutzgeräte im Sinne von Klausel 16.3 der Norm IEC/EN 60079–14 zwischen dem I.S.-Gerät und dessen Sender wie folgt installiert sein:

- 1. Überspannungsschutz ist zwischen jedem Leiter des Kabels, einschließlich Abschirmung und Struktur, erforderlich, wenn der Leiter nicht bereits fest mit der Struktur verbunden ist.
- Das Überspannungsschutzgerät muss einen Mindest-Spitzenentladestrom von 10 kA (8/20 µs Impuls gemäß IEC 60060–1 für 10 Vorgänge) ableiten können.
- Die Verbindung zwischen dem Schutzgerät und der lokalen Struktur muss eine Mindestquerschnittsfläche aufweisen, die 4 mm² Kupfer entspricht.
- 4. Das Kabel zwischen dem eigensicheren Apparat in Zone 0 und dem Überspannungsschutzgerät muss so installiert werden, dass es vor Blitzschlag geschützt ist.
- 5. Jedes in einen eigensicheren Stromkreis eingeführte Überspannungsschutzgerät muss über einen geeigneten Explosionsschutz für den vorgesehenen Standort verfügen.

 Der Einsatz von Überspannungsschutzgeräten, die den Stromkreis und die Struktur über nichtlineare Geräte wie beispielsweise Gasentladungsröhren und Halbleiter verbinden, beeinträchtigt die Eigensicherheit eines Stromkreises nicht, vorausgesetzt die Stromstärke durch das Gerät beträgt bei Normalbetrieb weniger als 10 μA.

Das drahtgebundene Überspannungsschutzgerät, Teilenummer 848100–001, im Lieferumfang des Kits mit Teilenummer 330020–528, erfüllt die obigen Anforderungen und ist gemäß den örtlichen Bestimmungen zu installieren. Dieser Typ 1 I.S. Überspannungsschutz mit Verkapselungsvorrichtung hat eine Ex-ia-Klassifizierung (eigensichere Schaltkreise) zum Einsatz im Freien.

848100-001-Konstruktion: Ein verkapseltes Gehäuse mit Verbindungsdrähten mit freier Zuleitung für I.S.-Geräte. Erdleiter müssen an eine geerdete Struktur angeschlossen sein. Blitzschutzkomponente ist eine Gasentladungsröhre (GDT).

Kenngrößen:

- Spitzenstrom: 10 000 Ampere mit einer (8/20 µS) Spannungsform
- Betriebsspannung: 12,6 Volt oder weniger
- Kippspannung: 75 Volt

Ersatz-Batteriepack

Batteriepacks sind geschlossene Einheiten, die nicht geöffnet werden dürfen; ansonsten wird ihre Eigensicherheit beeinträchtigt. Sie werden in gefährlichen Bereichen installiert und dürfen aus Sicherheitsgründen und zur Gewährleistung des richtigen Systembetriebs ausschließlich von autorisiertem Kundendienstpersonal ausgetauscht werden. Batterien dürfen NICHT vom Benutzer ausgetauscht werden. Batteriepack nur gegen Veeder–Root P/N 332425–XXX austauschen. 332425–013 liegt dem ATEX/UKEX 330020–836 Batteriepack-Ersatzkit bei.

Die Batterie Lebensdauer reduziert sich bei längerer Aussetzung zu niedrigen Temperaturen.

Hinweise zur Entsorgung von Lithiumbatterien

Der Batteriepack ist in Übereinstimmung mit den lokalen und nationalen Bestimmungen und der WEEE-Richtlinie zu entsorgen.

Unter Einhaltung der Marktanforderungen der Europäischen Union und EFTA-Länder sind 332425–XXX Batteriepacks gemäß Richtlinie 2006/66/EG, abgeändert durch Richtlinie 2013/56/EU über Batterien und Akkumulatoren und Altbatterien und -akkumulatoren, gekennzeichnet.

Im VK sind ähnliche Anforderungen von Statutory Instrument 2009 No. 890 definiert. Die Bestimmungen über Altbatterien und -akkumulatoren 2009.

Der 332425–XXX Batteriepack trägt folgendes Symbol als Hinweis darauf, dass die darin enthaltenen Batterien nicht im normalen Müll entsorgt werden können.



Sicherheitsmaßnahmen

Alle Hinweise zu Produktsicherheit und die Betriebsanweisung müssen aufbewahrt und befolgt werden. Alle Warnungen auf dem Produkt und in der Betriebsanweisung sind zu beachten. Um das Risiko von Körperverletzung, Stromschlag, Feuer oder Beschädigung der Ausrüstung zu reduzieren, sind die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen



Kennzeichnung für Servicearbeiten beachten: Wird die Konsolenabdeckung geöffnet oder entfernt, kann das einen Stromschlag verursachen. Servicearbeiten an Ausrüstung von Veeder-Root müssen von Servicefirmen, die von Veeder-Root autorisiert sind, durchgeführt werden.

Produkt mit genehmigter Ausrüstung einsetzen: Dieses Produkt sollte ausschließlich mit Komponenten von Veeder–Root verwendet werden, die als geeignet für die Verwendung mit dem TLS–RF-Funksystem der Serie 4 gekennzeichnet sind.

Die richtigen externen Stromquellen nutzen: Dieses Produkt sollte ausschließlich mit der Art von Stromquelle betrieben werden, die auf den Etiketten (auf den Komponenten) mit den elektrischen Kenngrößen angegeben ist. Falls Sie nicht sicher sind, welche Stromquelle benötigt wird, wenden Sie sich an Veeder-Root.



Sicherheits- und regulatorische Informationen – TLS-RF-Funksystem der Serie 4

Sicherheits- und regulatorische Informationen für den Gateway sind im MTCAP-868-041A Benutzerhandbuch zu finden, das verfügbar ist auf www.multitech.com/brands/multiconnectconduit-ap

EU-Konformitätserklärung, Dokument 577014–497, erklärt, dass das Sendersystem (einschließlich Batteriepack) die wesentlichen Anforderungen und sonstigen einschlägigen Bestimmungen der geltenden EU-Richtlinien erfüllt. Die Webadresse für den Download von 577014–497 ist unter 577014–245 ATEX EU Hinweis auf Handbücher in Fremdsprachen zu finden.

ERWÄGUNGEN ZUM STANDORT – KONTROLLZEICHNUNG



Abbildung 1. Beispiel TLS-RF-Funksystem der Serie 4 - Vereinfachtes Standortlayout

LEGENDE FÜR DIE ZAHLENFELDER Abbildung 1			
 Mag-S Batter 33229 Sende Halter Gatew Sicher erford Etherr 	Sensor für Auffangwanne 6 iepack montiert an 7 95–001 Halterung gezeigt 8 er montiert an 332295–001 ung gezeigt 9 vay (keine spezifische 1 rung der Stromquelle 1 erlich) 1 netkabel 1	TLS4/450PLUS-Konsole Nicht-explosionsgefährdeter Bereich Gefahrenbereich, Klasse I Div. 1, Gruppe D, Zone 1, Gruppe IIA Schacht Mag-Plus-Sonde Auffangwanne Comparison Gefahrenbereich, Klasse I Div. 1, Gruppe D, Zone 0, Gruppe IIA	

GERÄTEABMESSUNGEN

Gateway



Die Gateway-Abmessungen sind in Abbildung 2 gezeigt.



LEGENDE FÜR DIE ZAHLENFELDER Abbildung 2

1. Wird das Gateway auf einer Metallwand montiert, die Antenne um 45 Grad nach außen, weg von der Wand, drehen.

Sender

Die Senderabmessungen sind in Abbildung 3 gezeigt.



Abbildung 3. Senderabmessungen

LEGENDE FÜR DIE ZAHLENFELDER Abbildung 3

- 1. Etikett mit Produktinformationen, an Sender befestigt
 - Geräte-EUI: Funkkennung, in der TLS-Konsole erkennbar.
 - S/N: Senderkennung, nicht erkennbar in TLS-Konsole, wird für Produktionsüberwachungszwecke verwendet.
 - Sender-Mittenfrequenz
 - Sender-Kanalplan (definiert die Anzahl der RF-Kanäle und die Konfiguration jedes Kanals).

Batteriepack

Die Batteriepack-Abmessungen sind in Abbildung 4 gezeigt.



Abbildung 4. Batteriepack-Abmessungen

LEGENDE FÜR DIE ZAHLENFELDER Abbildung 4

1. Gehäuseentlüftung des Batteriepacks

TLS-RF-FUNKSYSTEM DER SERIE 4 – INSTALLATIONSVERFAHREN – ÜBERSICHT

Erforderliches Spezialwerkzeug

- · Sendersystem:
 - T15 Torx-Bit und Drehmomentschlüssel, geeignet für Abgabe und Messung eines Drehmoments von 1,5 2 Nm (14 bis 18 inch-pounds).
 - Kleiner Schraubendreher (maximale Klingenbreite 2,4 mm [3/32"])
 - Abisolierzange
- · Gateway:
 - Vier Nr.-3,5mm [#6] -Schrauben, mit Dübeln
 - Schraubendreher
 - Bohrer

Installationsverfahren- Übersicht

- 1. Die Batterie-Isolierung von der ATG-Pufferbatterie entfernen.
- 2. Die TLS-4xx-Konsole installieren und einschalten.
- 3. Die Gateway-Montagehalterung an der Wand montieren.
- 4. ATG-Datum und -Zeit einstellen.
- 5. ETH2 für Kommunikation mit dem Gateway konfigurieren.
- 6. Gateway in ATG registrieren, dafür die auf dem Etikett auf der Geräterückseite (zeigt zur Wand, wenn es montiert ist) angegebene Seriennummer verwenden.
- 7. Gateway auf Montagehalterung montieren.
- 8. Gateway mit einem der (2) ETH2-Port RJ-45 Steckverbinder des ATG verbinden.
- 9. Gateway einschalten.
- 10. Sicherstellen, dass der Status im Gateway-Setup-Fenster "Registrierung erfolgreich" anzeigt.
- 11. Die folgenden Sender-Kenndaten notieren: Lage (z. B. Tanknummer und Produkttyp), Geräte-EUI, Seriennummer für das Gerät (z.B. Sonde), mit dem der Sender verbunden ist.
- 12. Den ersten Sender mit dem zugehörigen Gerät verbinden.
- 13. Den ersten Sender durch Anschluss an das zugehörige Batteriepack aktivieren.
- 14. Den Sender auf das Einschalten der hellroten LED (D8 ganz links auf Bedienfeld) beobachten, was auf die Verbindung des Senders mit dem Gateway-Netzwerk hinweist.
- Den ersten Sender der Adresse zuteilen, die der auf dem Fenster Diagnose > Modul > Geräte-Verzeichnis angegebenen Seriennummer des Geräts entspricht. Siehe Abschnitt "Herstellung der Kommunikation mit dem Sender".
- Es muss sichergestellt werden, dass die Seriennummer des Geräts (z.B. Sonde) im Fenster Setup > Geräte f
 ür den ersten Senders der in Schritt 11 notierten Seriennummer entspricht.
- 17. Wenn Sender 1 vom ATG erkannt wurde, Schritte 11 bis 17 für die restlichen Sender wiederholen. Erst wenn ein Sender erkannt wurde, können Sie mit dem nächsten fortfahren. Siehe Abschnitt Fehlerbehebung, für den Fall, dass ein Sender vom ATG nicht erkannt wird.

GATEWAY-INSTALLATION

Zuerst das Gateway, dann den Sender installieren.

Das Kit TLS-RF-Gateway der Serie 4 umfasst die Inhalte in Tabelle 1:

Menge	Beschreibung
1	TLS-RF Gateway der Serie 4
1	577014–482 Handbuch für Standortvorbereitung und Installation
1	577014-483 Kurzanleitung
1	RJ45-Ethernetkabel 1,8 m (6')
1	Antenne
1	5-V-Spannungsversorgung
1	Montagehalterung
1	Set Gummifüße

Tabelle 1. Gateway-Kitkomponenten



Abbildung 5 ist eine vereinfachte Übersicht der Gateway-Installation.

Abbildung 5. Beispiel einer Gateway-Installation

LEGENDE FÜR DIE ZAHLENFELDER Abbildung 5

- Optionale Außenantenne (kann anstelle der im Kit enthaltenen Antenne verwendet werden, um den Senderempfang zu verbessern)
- 2. AC-Stromquelle (Wandstecker, 100–240 Vac)
- 3. Gateway
- Antenne mit +3 dBi Verstärkung in (vertikaler) Position gezeigt. Antenne in einer 45-Grad-Position (aufwärts) positionieren, wenn das Gateway auf einer Metallwand montiert wird.

- 5. TLS-450PLUS-Konsole gezeigt. TLS4-Konsole ist auch mit dem Gateway kompatibel.
- 6. Gateway ,1:1' Ethernet-Komm-Kabel
- 7. Ungefährlicher Bereich





LEGENDE FÜR DIE ZAHLENFELDER Abbildung 6

- 1. Gateway-Reset
- 2. Gateway DC-Netzteilbuchse
- 3. Gateway Ethernet RJ-45-Steckverbinder

- 4. Gateway-Antennensteckverbinder Typ RP–SMA (Buchse)
- 5. Gateway LED-Statusanzeigen

TLS-450PLUS Ethernet-Steckverbinder





LEGENDE FÜR DIE ZAHLENFELDER Abbildung 7

1. Netzwerk-Port 1 – ETH1 bietet ATG-Netzwerkzugang 2. Netzwerk-Port 2 oder 3 – ETH2 muss mit dem Gateway verbunden sein.



Abbildung 8. TLS4 Ethernet-Verbindungen

LEGENDE FÜR DIE ZAHLENFELDER Abbildung 8

1. Netzwerk-Port 1 – FTH1 bietet ATG-Netzwerkzugang

Netzwerk-Port 2 oder 3 – ETH2 muss mit dem Gateway verbunden sein.

Installation der Gatewav-Halterung



Weitere technische Informationen sind auf dem Etikett am Gateway zu finden.

Es empfiehlt sich, das Standard-Gateway-Passwort zu ändern, das auf dem Gateway-Etikett auf der Geräterückseite angebracht ist. Anleitungen zur Änderung des Gatewav-Passworts sind in der Kurzanleitung für das 577014-483 TLS-RF Funksystem der Serie 4 zu finden.

Wenn das Gateway stattdessen vor Registrierung des Gateways im ATG montiert wird. dann muss die Seriennummer des Gateways vom Etikett auf der Rückseite des Geräts notiert werden, denn es wird bei der Registrierung des Gatewavs im ATG benötigt,



Q Ggf. ist zu überprüfen, dass die Batterie-isonerung vor der datserte, ATG-Pufferbatterie entfernt wurde. Ansonsten kann das dazu führen, dass das ATG das Ggf, ist zu überprüfen, dass die Batterie-Isolierung vor der Gatewav-Installation von der Gateway nicht erfolgreich registrieren kann.

- Für optimalen Empfang sollte eine Montagewand in nächster Nähe des Lagertanks/Außenbereichs gewählt werden. Wenn die Montagewand festgelegt ist, eine Position für das Gateway bestimmen, in der es keine Hindernisse für die Antenne gibt und die den Verkehr der Mitarbeiter nicht stört. Die Gateway-Antenne sollte einen Abstand von mindestens 25,4 mm (1") von Objekten haben und so weit wie möglich von elektrisch leitenden Objekten (besonders Metall) entfernt sein. Gateway-Montagebereiche vermeiden, die Hindernisse aus Metall oder Quellen elektromagnetischer Störung in die Sichtlinie zwischen dem Gateway und Sendern bringen.
- 2. Halterung (siehe Abbildung 9) und Antenne aus dem Gateway-Installationskit nehmen. Eine Position an der Wand zur Befestigung der Gateway-Montagehalterung finden.
- 3. Die Halterung gegen die Wand halten und die Schraubenpositionen auf der Wand markieren. Löcher für die Schrauben bohren und Dübel einsetzen. Die Halterung über die Dübel positionieren, auf Wunsch unter Verwendung des Gummifüße-Sets, und mit Schrauben sichern.



Abbildung 9. Gateway-Halterung – Abmessungen Zoll [mm]

1. Menü > Setup > Datum und Zeit öffnen (siehe Abbildung 10). Datum und Zeit wählen.



Abbildung 10. Das Setup-Fenster "Datum und Zeit" wählen

Aktuelles Datum (Punkt 1 Abbildung 11) und Zeit (Punkt 2) und gewünschte Zeitzone (Punkt 3) einstellen. Alternativ, falls erwünscht und wenn das ATG über ETH1 mit dem Netzwerk verbunden ist, NTP (Punkt 4) aktivieren und den NTP-Server (Punkt 5) angeben. Die Schaltfläche (Punkt 6) wählen, um die Einstellungen zu speichern.

\bigcirc	System Status	0 Warnung(en) 0 Alarm(e)	11/03/20	023 02:06 PM
	Setup Datum und Zeit			< Share 🔘
Home	1 Aktuelles Datum	11/03/2023		
Favoriten	2 Aktuelle Zeit	2 V Stunder 6 V Minuter PM V)	
Menü	3 Zeitzone	(UTC+00:00) UTC		
Aktionen	4 NTP	○ Aktiviert) Deaktiviert		
	5 NTP Server	pool.ntp.org		
		Test		

Abbildung 11. Setup-Fenster "Datum und Zeit"

3. Menü > Setup > Kommunikation > Netzwerk-Port öffnen (siehe Abbildung 12).



Abbildung 12. Setup-Fenster "Netzwerk-Port" wählen

 In der Auswahlleiste Netzwerk-Port 2 wählen. Den IP-Adresstyp auf Statisch (Punkt 1 Abbildung 13), die IP-Adresse für ETH2 auf 192.168.4.14 (Punkt 2) und die IP-Gateway-Adresse auf 192.168.4.1 (Punkt 3) stellen. Die restlichen Felder im Fenster werden automatisch ausgefüllt. Die Schaltfläche (Punkt 4) wählen, um Ihre Einstellungen zu speichern.

\bigcirc	System Status	0 Warnung O Alarm(e)	^(en) 10/26/2023 03:01 PM
	Setup Kommunikation	Netzwerk-Port	< Share 🖸
Home	ID	4	-
Favoriten	1 IP Adresstyp	STATISCH	•
	2 IP Adresse	192.168.4.14	
	IP Subnet-Maske	255.255.255.0	
Aktion 3	IP Gateway-Adresse	192.168.4.1	
(2)	IP Standard Gateway	🔿 Aktiviert 🔘 Deaktiviert	
Eth			

Abbildung 13. Setup-Fenster "Netzwerk-Port"

1. Menü > Setup > Kommunikation > Gateway wählen (siehe Abbildung 14).



Abbildung 14. Zugriff aufs Fenster "Gateway-Setup"

2. Im Fenster Gateway-Setup die Schaltfläche "Aktionen" wählen (siehe Abbildung 15).

	0 Alarm(e)	11/05/2023 02:13 PM
Setup Kommunikation	Gateway O	< Share 😋
Konfiguriert	🔿 Aktiviert 💿 Deaktiviert	
Seriennummer		
Adresse		
Bezeichnung		
Netzwerk-ID		
Status		
	Setup Kommunikation Konfiguriert Seriennummer Adresse Bezeichnung Netzwerk-ID Status	Setup Kommunikation Gateway Konfiguriert Aktiviert Deaktiviert Adresse Bezeichnung Netzwerk-ID Status

Abbildung 15. Fenster "Gateway-Setup"

3. Gateway hinzufügen vom Pop-up-Fenster wählen (siehe Abbildung 16).



Abbildung 16. Aktion-Pop-up "Gateway hinzufügen"

4. Die Gateway-Seriennummer vom Etikett auf der Geräterückseite ablesen. Die Seriennummer ist auf dem Etikett wie in Abbildung 17 gezeigt zu finden.



Abbildung 17. Beispiel für Gateway-Etikett - Seriennummer

	Ms 1: KOMMUNIKATIONSALARM	0 Warnung(en) 1 Alarm(e)	11/03/2023 08:13 PM
Ga	ateway hinzufügen 1		× re 😋
Dr	Seriennummer 21582542	*	
	Die Gatewayregistrierung kann bis zu 2	1 Minuten dauern.	
ei			
0			

Abbildung 18. Gateway-Seriennummer eingeben

- Das Gateway-Registrierungsverfahren kann bis zu 6 Minuten dauern vom Zeitpunkt, wenn das Gateway in Schritt 11 eingeschaltet wird, bis "Registrierung erfolgreich" auf dem Fenster "Gateway-Setup" gemäß Abbildung 19 angezeigt wird. Für die Ausführung der Schritte 6 bis 10 sind fünfzehn Minuten vorgesehen. Demzufolge gibt das in Abbildung 18 gezeigte Pop-up "Gateway hinzufügen" an, dass die Ausführung der Gateway-Registrierung bis zu 21 Minuten dauern kann.
- Das Gateway auf der Halterung positionieren und zum Einrasten im Uhrzeigersinn drehen. Nach der Montage auf der Halterung zeigen die Gateway-Antenne und das Gerätepanel nach unten auf den Boden.
- 7. Die Gateway-Antenne auf den Antennensteckverbinder unten an der Einheit schrauben.
- 8. Wenn die Montagewand aus Metall ist, die Gateway-Antenne um 45 Grad hoch aus der Vertikalen drehen, ansonsten sollte die Antenne senkrecht nach unten zeigen.
- 9. Das Ethernetkabel zwischen Gateway und ATG anschließen. Das Gateway muss mit dem ETH2-Port der TLS-Konsole (einer der (2) RJ-45-Steckverbinder) verbunden sein.
- 10. Das Gateway-Stromkabel in eine fest zugeordnete Steckdose einstecken.
- 11. Gateway einschalten die LED-Indikatoren auf der Gateway-Panel-Schnittstelle beobachten (Ref. Abbildung 6) und abwarten, bis die LORA-LED dauerhaft leuchtet und die STATUS-LED im Zweiertakt blinkt. Das weist darauf hin, dass das Gateway einsatzbereit ist. Es sind jedoch rund 3 weitere Minuten erforderlich, nachdem die Gateway-LED die Einsatzbereitschaft angezeigt hat, bis das ATG Kennungs-/Statusdaten des Gateways erhält und dann das Gateway im ATG registriert.

Nachdem die Gateway-Seriennummer in Schritt 5 oben im ATG gespeichert ist, muss die Gateway-Registrierung innerhalb 1 Stunde nach dem Einschalten des Gateways abgeschlossen werden (1 Stunde ist die Timeout-Einstellung für die Gateway-Erkennung). Wenn mehr als 1 Stunde vergeht, dann muss das Gateway aus- und wieder eingeschaltet werden, um das Gateway erfolgreich im ATG zu registrieren.

12. Abbildung 19 zeigt ein Beispiel eines registrierten Gateways.

$\bigcirc \bigcirc \bigcirc$	System Status	0 W 0 Al	arnung(en) arm(e)	10/23/2023 09:27 PM
	Setup Kommunikation	Gateway		< Share 🔾
Home	Konfiguriert	Aktiviert O Deaktiviert		
Favoriten	Seriennummer	21469195		
	Adresse	G1		
Menü Aktionen	Bezeichnung	Wireless Gateway		
	Netzwerk-ID	0		
	Status	Registrierung erfolgreich		

Abbildung 19. Fenster "Registriertes Gateway"

- 13. Ein Etikett für das Gateway eingeben, dann zum Speichern die Schaltfläche ✓ wählen. Als Hilfe für die positive Gateway-Kennung wird empfohlen, die Kopfzeilenfelder vom Fenster Setup > Kopfzeilen des ATG für das Gateway-Etikett zu nutzen.
- 14. Bei Bedarf nur das Netzwerk-ID-Feld ändern (Standard ist 0), nachdem der Fehlerbehebungsabschnitt "Verwendung des Sender-DIP-Schalters" überprüft wurde.
- 15. Dann jeden der Standort-Sender installieren.

Wenn ein Gateway, das bereits im ATG registriert ist, ausgetauscht werden muss, sind die folgenden Schritte zur Registrierung des Ersatz-Gateways im ATG auszuführen:

- 1. Menü > Setup > Kommunikation > Gateway im ATG wählen (siehe Abbildung 14).
- Im Fenster "Gateway-Setup" den gezeigten Netzwerk-ID-Wert notieren. Damit die Einstellungen für den DIP-Schalter der Sender-Netzwerk-ID nicht geändert werden müssen, muss die Netzwerk-ID des ersetzten Gateways mit der Netzwerk-ID des Ersatz-Gateways übereinstimmen.
- 3. Im Fenster Gateway-Setup die Schaltfläche "Aktionen" wählen (siehe Abbildung 15).
- 4. "Gateway bearbeiten" vom Pop-up-Fenster wählen (siehe Abbildung 16).
- 5. Die Seriennummer des Ersatz-Gateways vom Etikett auf der Geräterückseite ablesen (siehe Abbildung 17).
- 6. Die Seriennummer für das ersetzte Gateway löschen und die Seriennummer für das Ersatz-Gateway eingeben (siehe Abbildung 20).



Abbildung 20. Fenster "Gateway bearbeiten"

Auf die Schaltfläche 🗸 klicken, um die neue Gateway-Seriennummer zu speichern, und das 7 Registrierungsverfahren für den Ersatz-Gateway im ATG zu beginnen (siehe Abbildung 21).

\bigcirc	System Status	0 Wa O Ala	irnung(en) irm(e)	10/23/2023 09:32 PM
Home Favoriten Menü Aktionen	Setup Kommunikation	Gateway		< Share 🔾
	Konfiguriert	O Aktiviert 🖲 Deaktiviert		
	Seriennummer	21750524		
	Adresse	G1		
	Bezeichnung	Wireless Gateway		
	Netzwerk-ID			
	Status	Wird registriert		

Abbildung 21. Fenster "Ersatz-Gateway-Registrierung"

- Die Aktion "Gateway bearbeiten" bearbeitet die Seriennummer für den vorhandenen Gateway-Datenbankeintrag im ATG, Alternativ kann zuerst die Aktion ...Gateway entfernen" gewählt werden (entfernt den Gateway-Datenbankeintrag aus dem ATG) und dann die Aktion "Gateway hinzufügen" (wie in Abschnitt "Gateway mit dem ATG verbinden und registrieren" auf Seite 25 beschrieben), um das Ersatz-Gatewav im ATG zu registrieren.
- Die Antennen- und Ethernet- und Stromkabel vom ersetzten Gateway abziehen. 8.
- 9. Das ersetzte Gateway zum Entriegeln gegen den Uhrzeigersinn drehen und von der Halterung nehmen.
- 10. Siehe den HINWEIS vor Schritt 6 und den Schritten 6 bis 13 im Abschnitt "Gatewav mit dem ATG verbinden und darin registrieren" für Anleitungen zur Montage des Ersatz-Gateways an der Haltung und die Verbindung des Gateways mit dem ATG, um den Registrierungsprozess abzuschließen.



Bitte beachten Sie, dass Änderungen bei der Netzwerk-ID auch an jedem Sender des Systems durchgeführt werden eine Sender des Systems durchgeführt werden müssen. Ansonsten führt dies zu SONDE AUS Alarmen! Die Standard Netzwerk-ID ist immer 0, anders lautende Werte sind nur in Sonderfällen nötig!
- 11. Überprüfen, ob die Netzwerk-ID des Ersatz-Gateways mit der des ersetzten Gateways übereinstimmt. Ist das nicht der Fall, die Netzwerk-ID aktualisieren:
 - Auf das Feld Netzwerk-ID klicken (Punkt 1 Abbildung 22).

\bigcirc	System Status	0 Warr 0 Alarr	nung(en) m(e)	10/23/2023 10:23 PM
	Setup Kommunikation	Gateway 🕤		< Share 🔾
Home	Konfiguriert	Aktiviert Deaktiviert		
Favoriten	Seriennummer	21750524		
0	Adresse	G1		
Menü	Rezeichnung	Wireless Gateway		
Aktionen	Netzwerk-ID	0		
	Status	Registrierung erfolgreich		

Abbildung 22. Feld "Netzwerk-ID"

 Die übereinstimmende Netzwerk-ID eingeben und die Schaltfläche vählen (Punkt 1 Abbildung 23).



Abbildung 23. Neue Netzwerk-ID eingeben

 Das * (Punkt 1 Abbildung 24), das jetzt neben dem Feld "Netzwerk-ID" erscheint, gibt an, dass die Netzwerk-ID geändert aber nicht gespeichert wurde. Den Netzwerk-ID-Wert überprüfen und dann die Schaltfläche vählen (Punkt 2 Abbildung 24), um die Netzwerk-ID für das Ersatz-Gateway zu speichern.

\bigcirc	System Status	0 Wai 0 Alai	rnung(en) 10/23/2023 10:41 PM
	Setup Kommunikation	Gateway 💿	< Share C
Home	Konfiguriert	Aktiviert Deaktiviert	
Favoriten	Seriennummer	21750524	
0	Adresse	G1	2
Menü	Bezeichnung	Wireless Gateway	
Aktionen	Netzwerk-ID	14	
	Status	Registrierung erfolgreich	

Abbildung 24. Netzwerk-ID speichern

• Während das Gateway auf die neue Netzwerk-ID rekonfiguriert wird, ist das Feld nicht sichtbar (siehe Abbildung 25). Normalerweise ist die Gateway-Rekonfiguration innerhalb von 45 Sekunden abgeschlossen, auch wenn gelegentlich fast 3 Minuten erforderlich sind.

\bigcirc	System Status	0 Warnung(en) 0 Alarm(e)	10/23/2023 10:41 PM
	Setup Kommunikation	Gateway 🖸	< Share 🔾
Home	Konfiguriert	Aktiviert Deaktiviert	
Favoriten	Seriennummer	21750524	
0	Adresse	G1	
Menü	Bezeichnung	Wireless Gateway	
Aktionen	Netzwerk-ID		
	Status	Registrierung erfolgreich	

Abbildung 25. Gateway rekonfiguriert auf neue Netzwerk-ID

• Die Gateway-Rekonfiguration ist abgeschlossen, wenn das Feld "Netzwerk-ID" wieder erscheint und das * neben dem Feld "Netzwerk-ID" verschwunden ist (siehe Abbildung 26).

\bigcirc	System Status	0 Warnung(en) 0 Alarm(e)	10/23/2023 10:42 PM
	Setup Kommunikation	Gateway O	< Share 🔾
Home	Konfiguriert	Aktiviert O Deaktiviert	
Favoriten	Seriennummer	21750524	
0	Adresse	G1	
Menü	Bezeichnung	Wireless Gateway	
Aktionen	Netzwerk-ID	14	
	Status	Registrierung erfolgreich	

Abbildung 26. Rekonfiguration der Gateway-Netzwerk-ID abgeschlossen

Innerhalb von 20 Minuten, nachdem das Ersatz-Gateway im ATG registriert wurde, veranlasst jeder Sender, der mit dem ersetzten Gateway verbunden war, die zugehörigen Geräte, entweder einen "Sonde Aus"- oder Kommunikationsalarm auszulösen, während die Sender eine Verbindung mit dem Netzwerk des Ersatz-Gateways herstellen. Die Alarme werden automatisch gelöscht, normalerweise innerhalb von 3 Minuten.

SENDERINSTALLATION

Das Kit TLS-RF-Sendersystem der Serie 4 umfasst die Inhalte in Tabelle 2:

Menge	Beschreibung
1	TLS-RF Sender der Serie 4
1	Batteriepack
1	577014-245 ATEX EU Hinweis auf Handbücher in Fremdsprachen
1	330020–528 oder 330020–835 Installationshardware-Kit – Enthält die für die Installation des Senders und Batteriepacks erforderliche Hardware
1	(nur für Kits mit 330020–528) 577014–127 Eigensicherer Überspannungsschutz: Referenz für die Installation
1	577013–578 ATEX TLS Monitoring Systems Standortvorbereitungs- Leitfaden für Installationsfirmen
1	577014-497 TLS-RF-Funksystem der Serie 4 Sender und Batteriepack EU-Konformitätserklärung
1	331940–005 ATEX TLS Radio Group Systembeschreibendes Dokument
1	334195-001 Stromkabel 1,5 m (5')

Tabelle 2. Sender-Kitkomponenten

Hinweise zur Senderantenne

- 1. Den Sender so hoch und so weit wie möglich von elektrisch leitenden Komponenten und elektromagnetischen Störquellen im Schacht/in der Zapfsäule entfernt positionieren, und zwar aus folgenden Gründen:
 - Geringere Anfälligkeit gegenüber Mehrwegstörungen
 - Weniger anfällig gegen Eintauchen in Flüssigkeit (was die Funkleistung vermindert)
 - Bessere Sichtlinie zwischen Gateway und Sender

2. Wo es unmöglich ist, den Sender mit vertikal ausgerichteter Antenne (senkrecht zum Boden) zu installieren, muss die Antenne horizontal (parallel zum Boden) ausgerichtet werden und zirka 90 Grad zur Position des Gateways gerichtet werden (siehe Abbildung 27).



Abbildung 27. Horizontale Senderantennen positionieren

LEGENDE FÜR DIE ZAHLENFELDER Abbildung 27

- Gateway-Lage (Antenne in vertikaler (nach unten) Position) – An der Wand positionieren, die am nächsten zu den Tanks ist.
- 2. Senderantenne in vertikaler Position keine Ausrichtungsanforderungen
- Senderantenne in horizontaler Position um 90 Grad versetzt zur Gateway-Antenne wird empfohlen.

EINE NICHTBEACHTUNG DER FOLGENDEN WARN- UND SICHERHEITSMASSNAHMEN KANN ZU SACH- UND UMWELTSCHÄDEN FÜHREN, DIE SCHWERE VERLETZUNGEN ODER DEN TOD NACH SICH ZIEHEN KÖNNEN.Explosive Dämpfe oder entflammbare Flüssigkeiten können in der Umgebung von Kraftstofflagerorten oder im Bereich der Zapfsäulen vorhanden sein. Der TLS-RF-Sender der Serie 4 und das Batteriepack sind keine explosionssicheren, aber eigensichere Geräte, die für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Gruppe IIA zugelassen sind. Der TLS-RF-Sender der Serie 4 und das Batteriepack sind für die Installation in Zone 1 geeignet.Um Sie und andere Personen davor zu schützen, von Fahrzeugen angefahren zu werden, muss der Arbeitsbereich während der Installation oder der Wartung mit Verkehrskegeln, Sicherheitsbändern oder Barrikaden abgesperrt werden.						
Explosive Dämpfe oder entflammbare Flüssigkeiten können in der Umgebung von Kraftstofflagerorten oder im Bereich der Zapfsäulen vorhanden sein. Der TLS-RF-Sender der Serie 4 und das Batteriepack sind keine explosionssicheren, aber eigensichere Geräte, die für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Gruppe IIA zugelassen sind. Der TLS-RF-Sender der Serie 4 und das Batteriepack sind für die Installation in Zone 1 geeignet. Um Sie und andere Personen davor zu schützen, von Fahrzeugen angefahren zu werden, muss der Arbeitsbereich während der Installation oder der Wartung mit Verkehrskegeln, Sicherheitsbändern oder Barrikaden abgespert werden.		EINE NICHTBEACHTUNG DER FOLGENDEN WARN- UND SICHERHEITSMASSNAHMEN KANN ZU SACH- UND UMWELTSCHÄDEN FÜHREN, DIE SCHWERE VERLETZUNGEN ODER DEN TOD NACH SICH ZIEHEN KÖNNEN.				
Der TLS-RF-Sender der Serie 4 und das Batteriepack sind für die Installation in Zone 1 geeignet. Um Sie und andere Personen davor zu schützen, von Fahrzeugen angefahren zu werden, muss der Arbeitsbereich während der Installation oder der Wartung mit Verkehrskegeln, Sicherheitsbändern oder Barrikaden abgesperrt werden.		Explosive Dämpfe oder entflammbare Flüssigkeiten können in der Umgebung von Kraftstofflagerorten oder im Bereich der Zapfsäulen vorhanden sein. Der TLS-RF-Sender der Serie 4 und das Batteriepack sind keine explosionssicheren, aber eigensichere Geräte, die für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Gruppe IIA zugelassen sind.				
Um Sie und andere Personen davor zu schützen, von Fahrzeugen angefahren zu werden, muss der Arbeitsbereich während der Installation oder der Wartung mit Verkehrskegeln, Sicherheitsbändern oder Barrikaden abgesperrt werden.		Der TLS-RF-Sender der Serie 4 und das Batteriepack sind für die Installation in Zone 1 geeignet.				
		Um Sie und andere Personen davor zu schützen, von Fahrzeugen angefahren zu werden, muss der Arbeitsbereich während der Installation oder der Wartung mit Verkehrskegeln, Sicherheitsbändern oder Barrikaden abgesperrt werden.				

Senderinstallation - Domschacht

Bevor die Sender an ihre Installationsstandorte gebracht werden, sollte die Lage jedes Senders sowie die Geräte-EUI-Nummer vom Etikett mit der Produktinformation an der Seite jedes Senders notiert werden (siehe Abbildung 3). Außerdem sollte die Seriennummer für das Gerät (d. h. Sonde oder Sensor) notiert werden, mit dem der Sender verkabelt ist. Diese Nummern werden beim Geräte-Setup und für die Diagnose benötigt. Die Sender-Geräte-EUI ist auch auf dem Etikett mit Produktinformation auf der Innenseite jedes Senders zu finden.

Siehe Abschnitt "Fehlerbehebung – Verwendung des Sender-DIP-Schalters" und Anhang A für Anleitungen und Informationen zur Verwendung des DIP-Schalters.

Ein Sender/Batteriepack-Paar ist für jedes Gerät erforderlich, das vom ATG überwacht werden soll. Die nachfolgenden Schritte zur Installation des Sendersystems befolgen.

 Die zwei 12,7 mm [1/2"] Klemmen an den zwei Befestigungsschellen aus dem Installationshardware-Kit (330020–528 oder 330020–835) (50,8 mm [2"] oder 101,6 mm [4"], je nach Bedarf), wie in Abbildung 28 gezeigt, befestigen. Die Befestigungsschellen so ausrichten, dass die Löcher für 12,7 mm (1/2") Klemmen vertikal ausgerichtet sind.



Abbildung 28. 12,7 mm [1/2"] Klemme an Befestigungsschelle befestigen

LEGENDE FÜR DIE ZAHLENFELDER Abbildung 28

- 1. 50,8 mm oder 101,6 mm Befestigungsschelle [nach Bedarf] – 2 Stück
- 2. 6,35 mm–20 (1/4"–20) Sechskantmutter 2 Stück
- 3. Schraube für Befestigungsschelle im Lieferumfang – 2 Stück
- 4. 12,7 mm (1/2") Klemme (Schraube nicht gezeigt) 2 Stück

- 5. 6,35 mm–20 x 12,7 mm (1/4"–20 x 1/2") Sechskantschraube – 2 Stück
- 6. Mutter im Lieferumfang der Befestigungsschelle – 2 Stück

 12,7 mm (1/2") Rohr an 12,7 mm (1/2") Metallklemmen, wie in Abbildung 29 gezeigt, befestigen und festziehen. Die Klemmengewinde sind in die Klemmen integriert und dafür sind keine Befestigungsmuttern erforderlich.



Abbildung 29. 12,7 mm Rohr an 12,7 mm Klemmen an Rohrleitung befestigen

LEGENDE FÜR DIE ZAHLENFELDER Abbildung 29

- 1. Befestigungspunkt (z.B. Rohrleitung)
- Vom Kunden bereitgestelltes 12,7 mm (1/2") Rohr. Für eine Domschachtinstallation sollte das Rohr entsprechend lang sein, damit der Sender mit einem Abstand von 25,4 mm (1") zwischen Antennenspitze und Schachtdeckel installiert werden kann.
- 3. 12,7 mm (1/2") Metallklemmen mit integrierten Gewinden – 2 Stück

3. Sender wie in Abbildung 30 gezeigt an Halterung befestigen.



Abbildung 30. Sender an 332295-001 Halterung befestigen

LEGENDE FÜR DIE ZAHLENFELDER Abbildung 30

1. Sender

- 3. Halterung
- 2. #10–32 x 12,7 mm (½") Taptite-Schraube 2 Stück

- 0 To, 2 3
- 4. Zwei 12,7 mm (1/2") Kunststoffklemmen, wie in Abbildung 31 gezeigt, an der Halterung befestigen.

Abbildung 31. Klemmen an Halterung befestigen

LEGENDE FÜR DIE ZAHLENFELDER Abbildung 31

- 1. #10–32 x 12,7 mm (½") Taptite-Schraube 2 Stück
- 2. 12,7 mm (1/2") Kunststoffklemme 2 Stück
- 3. #10-32 Sechskantmutter 2 Stück
- 4. Halterung

5. Die in Schritt 4 installierten Klemmen auf der Rückseite der Halterung lösen und die beiden Klemmen über die Leitung nach unten schieben. Die Halterung so positionieren, dass die Spitze der Antenne rund 25,4 mm (1 Zoll) unter Schachtoberseite ist, dann die beiden Klemmen festziehen (siehe Abbildung 32). Das Batteriepack wie gezeigt in die Halterung einsetzen.



Abbildung 32. Halterung in empfohlener Position für die Senderantenne installieren

LEGENDE FÜR DIE ZAHLENFELDER Abbildung 32

1. Schachtoberseite

2. Batteriepack

- Den Überspannungsschutz aus dem 330020–528 Installationshardware-Kit holen und in das Kabel zwischen dem Gerät (z. B. Mag-Sonde oder Mag-Sensor) und den Sender, wie in "Installation Überspannungsschutz" auf Seite 45 beschrieben, spleißen.
- Kabel an der 12,7 mm (½") Leitung mithilfe von (2) 12,7 mm (½") Kunststoffklemmen, (2) #10−32 x 25,4 mm (1") Schrauben und (2) #10−32 Sechskantmuttern (im Lieferumfang enthalten) befestigen.
- 8. Siehe Abbildung 33 für ein Beispiel einer abgeschlossenen Senderinstallation in einem Schacht.



Abbildung 33. Beispiel für Mag-Sonde-Senderkabel-Verbindungen

- 1. Ein Sender/Batteriepack-Paar wird mit jedem Veeder-Root Mag-Sensor in Auffangwannen installiert.
- 2. Den Mag-Sensor im Wannenbereich der Auffangwanne gemäß den Anleitungen, die dem Sensor beiliegen, installieren.
- Mit zwei #10-32 x 12,7 mm (1/2") Taptite-Schrauben vom Installationskit den Sender an der Halterung (mit zwei kreisförmigen Schlitzen) befestigen (siehe Abbildung). Die Schrauben noch nicht festziehen.
- 4. Mit einem 25,4 mm x 152,4 mm (1" x 6") geschlitzten Flacheisen, zwei 6,35 mm–20 x 76,2 mm (¼"–20 x 3") Schrauben und zwei 6,35 mm–20 (¼"–20) Sechskantschrauben vom Installationshardware-Kit, die Halterung an die DIN-Schiene/den Rohrbügel an das Scherventil bzw. darunter klemmen (siehe Abbildung 35).
- 5. Das Batteriepack in den zugehörigen Halterung einsetzen.
- 6. Den Überspannungsschutz in das Kabel spleißen, das den Mag-Sensor mit dem Sender verbindet, wie in "Installation Überspannungsschutz" auf Seite 45 gezeigt.



Abbildung 34. Sender an Halterung befestigen

LEGENDE FÜR DIE ZAHLENFELDER Abbildung

1. Sender

- 3. Halterung
- 2. #10–32 x 12,7 mm [1/2"] Taptite-Schrauben 2 Stück



Abbildung 35. Beispiel für Mag-Sensor-Senderkabel-Verbindungen

LEGENDE FÜR DIE ZAHLENFELDER Abbildung 35

- Batteriepack 1.
- 2. Sender in vertikaler Position

Ggf. muss der Sender von der Halterung genommen und mit Kabelbinder an ein höher liegendes Konstruktions-/Rohrleitungselement im Hydraulikfach gebunden werden, um die Leistung der Funkkommunikation des Senders zu verbessern und/oder eine vertikale Antennenposition zu erhalten.

3.

12 AWG (4 mm²) Schutzleiterkabel des Überspannungsschutzes fest an Masse anschließen. Nicht im Lieferumfang des Installationskits enthaltene Hardware kann zur Herstellung dieser Verbindung erforderlich sein. Siehe 577014-055 Erdung und Überspannungsschutz: Empfohlene Verfahren für Einzelheiten zur Installation.

- Ein-Kanal-Überspannungsschutz aus dem Installationshardware-Kit. Weitere 4. Informationen sind in Handbuch 577014-055 zu finden.
- Zapfsäulen-Mag-Sensor 5.
- 6. Scherventil

Die Überspannungsschutzkomponenten aus dem Installationshardware-Kit für den Sender, Teilenummer 330020–528, nehmen (siehe Abbildung 36).



Abbildung 36. 1-Kanal-Überspannungsschutzgruppe

	LEGENDE FÜR DIE ZAHLENFELDER Abbildung 36					
1. 2.	Kabelbinder Kabelverbinder	 Überspannungsschutz Kabel (1,5 m [5'], 18 AWG) 				

Überspannungsschutz in Kabel spleißen

 Die Öffnungslöcher der Gehäuseabschlusskappe aus weichem Vinylepoxid so zuschneiden, dass sie für jeden Kabeldurchmesser passen. Die Lochgrößen minimal halten. Ungefähr 127 mm (5") des 1,5 m (5') Kabels, das im Lieferumfang des Installationshardware-Kits für den Sender enthalten ist, und das Gerätekabel durch die Öffnungen einführen [Abbildung 37]. Beim 1,5 m (5') Kabel im Lieferumfang des Kits sind schon 76 mm (3") Außenummantelung vom Ende für das Einführen in die Öffnungen entfernt, am anderen Ende zur Verbindung mit dem Sender sind bereits 38 mm (1.5") der Außenummantelung entfernt. 76 mm (3") der Außenummantelung vom Kabel des Geräts entfernen. Die Adern abisolieren. Das 1,5 m (5') Kabel, das im Lieferumfang des Installationshardware-Kits für den Sender enthalten ist, wird an den Sender angeschlossen.



Abbildung 37. Kabellänge Abmessungen

LEGENDE FÜR DIE ZAHLENFELDER Abbildung 37

1. Kappe für Überspannungsschutz

3. Kabel vom Sender

2. Kabel vom Gerät

2. Verbindungen zu den vier schwarzen und weißen Drähten im Überspannungsschutz mithilfe der Drehverbinder herstellen, wie in Abbildung 38 gezeigt.



Abbildung 38. Spleißverbindungen

LEGENDE FÜR DIE ZAHLENFELDER Abbildung 38

- 1. Kabel vom Sender
- 2. Kabel vom Gerät
- 3. Gehäuse Überspannungsschutz
- Senderkabeldrähte mit den Drähten am Überspannungsschutz verbinden, schwarz mit schwarz und weiß mit weiß
- 5. Gerätekabeldrähte mit den Drähten am Überspannungsschutz verbinden, schwarz mit schwarz und weiß mit weiß
- 3. Die Drahtverbindungen in der Mitte der transparenten Kunststoffhülle zentrieren. Das Überspannungsschutzgehäuse zusammenbauen und dabei darauf achten, dass die Hülle vollständig in jede der Vinylabschlusskappen eingesetzt ist. Die Hüllenabdeckung drehen, bis beide Öffnungen fluchten. Das Gehäuse auf einer sauberen Fläche abstellen.

MARNUNG					
	Dichtmittel enthält Isocyanat. Dampf und Flüssigkeit können eine Sensibilisierung verursachen. Können Augenreizung hervorrufen.				
	Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Wiederholtes und längeres Einatmen der Dämpfe vermeiden. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden oder Åtemschutz tragen. Chemikalienbe- ständige Schutzhandschuhe tragen.				
	Inhalation – Frischluft zuführen. Im Falle von Kontakt mit den Augen, die Augen 10 Minuten lang mit reichlich Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Beim Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Einen Arzt aufsuchen. Im Falle von Kontakt mit der Haut, mit Seife und Wasser waschen.				

4. Den Beutel mit "Dichtmittel" aus der Folienpackung nehmen. Die Enden ergreifen, jeweils ein Ende pro Hand, dann kurz und fest ziehen, um den Kunststoffclip zu entfernen [Abbildung 39].





5. Mischung gründlich vermischen. Den Beutel mehrere Male umdrehen und dabei die Mischung von einem Ende zum anderen Ende drücken; mindestens eine Minute lang. Sobald sich die Mischung warm anfühlt, sofort eine Ecke aufschneiden und die Kunststoffhülle des Überspannungsschutzes langsam füllen. Kurz bevor die gesamte Hülle gefüllt ist, stoppen. Nicht überfüllen. [Abbildung 40].



Abbildung 40. Dichtmittel in Hülle gießen

- 7. Mit einer Drehbewegung den äußeren transparenten Kunststoffzylinder drehen, um den Ausgießschlitz zu schließen.
- Mindestens fünf Minuten warten, dann den Überspannungsschutz mit dem großen Kabelbinder an einer geeigneten Rohrleitung oder Zapfsäulenhardware, wie zutreffend, montieren und das grün/gelbe Schutzleiterkabel vom Überspannungsschutz an einen entsprechend geerdeten Verbindungspunkt anschließen.

1. Das Etikett auf der Abdeckung des Senders gibt die Kabelanschlusspunkte an, die für das Gerät und die Stromkabel zu verwenden sind.



Um eine Entzündung einer entflammbaren oder explosiven Atmosphäre zu verhindern, zu diesem Zeitpunkt nicht mit dem Batteriepack verbinden.

2. Mit einem T15-Torx-Drehmomentschlüssel die Abdeckung des Senders entfernen und beiseite legen.

Wenn der Sender unbeaufsichtigt ist, darf die Abdeckung nicht abgenommen sein. Die Elektronik, die bei abgenommener Abdeckung der Umgebung ausgesetzt ist, kann Schaden erleiden.

- 3. Die zwei Zugentlastungsmuttern und zwei Stopfen aus dem Installationshardware-Kit holen. Die Mutter und dann den Stopfen auf jedes Kabel in der in Abbildung 42 gezeigten Ausrichtung schieben. Es muss überprüft werden, dass der Stopfen, wie in Abbildung 42 gezeigt, ausgerichtet ist, um die sachgemäße Abdichtung zu gewährleisten.
- 4. Das Kabel vom Überspannungsschutz an der Klemmleiste für das GERÄTS befestigen (weiß an PWR und schwarz an GND) und das Stromkabel an der Klemmleiste des BATTERIE (weiß an PWR und schwarz an GND), wie in Abbildung 41 und Abbildung 42 gezeigt ist. Beide Zugentlastungsmut-tern der Kabeleinführung von Hand festziehen, bis die Kabel sischer halten. An den Kabeln ziehen, um zu überprüfen, ob die Muttern und Stopfen ausreichend Zugentlastung für die Kabel-/Klemmenverbindungen bereitstellen.



Die Polarität aller Kabelverbindungen beachten.





LEGENDE FÜR DIE ZAHLENFELDER Abbildung 41

- 1. Adern wie gezeigt abisolieren.
- 2. Einen Schraubendreher mit passender Klingenbreite verwenden.

3. Drähte müssen fest in den Klemmen befestigt sein!



Abbildung 42. Geräte- und Stromkabel am Sender anschließen

LEGENDE FÜR DIE ZAHLENFELDER Abbildung 42

- 1. Grüne LED (D7) EIN während einer Geräteabfrage vom Sender
- 2. Rote LED (D6) EIN, wenn dem Funksystem Daten zur Übermittlung gesendet werden
- 3. Schalter 2 DIP-Schalter
- 4. Schalter 1 DIP-Schalter
- Rote LED (D8) EIN für 20 Sekunden, sobald der Funk eine Verbindung mit dem Gateway hergestellt hat. D8 schaltet innerhalb von 20 Sekunden ab, wenn die Funkverbindung vom Gateway getrennt wird und versucht, eine neue Verbindung herzustellen.

- 6. Eingangsklemmen des Geräts (PWR und GND). Polarität beachten!
- 7. Stromeingangsklemmen (PWR und GND).
- 8. Kabel von Batteriepack Polarität beachten
- 9. Kabel vom Überspannungsschutz
- 10. Zugentlastungsstopfen
- Den konischen Stopfen wie gezeigt ausrichten, wenn die Zugentlastung am Sender befestigt wird. Die Zugentlastungsmuttern von Hand festziehen, bis die Kabel sicher gehalten werden.

Mit dem ersten Sender beginnen und die nachfolgenden Schritte befolgen, um die ATG-Erkennung des Senders und zugehörigen Geräts zu erstellen/verifizieren.

- 1. Es muss überprüft werden, ob das Gateway im ATG registriert ist, so wie im Abschnitt "Gateway-Installation" beschrieben.
- 2. Wenn der Sender bereits mit seinem zugehörigen Gerät verbunden ist, das Stromkabel des Senders an das Batteriepack anschließen. Nachdem der Sender eingeschaltet ist, beginnt der Betrieb im Diagnosemodus, in dem die Diagnosemeldung des Senders alle 2 Minuten für 30 Minuten (Standard) übermittelt wird siehe DIP-Schalter 1, Einstellungen DIP 1–3. Wenn das Diagnosetimeout erreicht ist (Standard 30 Minuten), geht der Sender in den Normalmodus, in dem die Diagnosemeldung des Sender alle 6 Stunden übermittelt wird.
- 3. Während die Abdeckung vom Sender abgenommen ist und die (4) Schrauben mithilfe der Sicherungsscheiben an der Abdeckung gehalten werden, die folgenden LED-Muster des Senders beobachten (Ref. Abbildung 42):
 - Nach dem Einschalten blinkt die gr
 üne LED (D7) f
 ür etwa 5 Sekunden schnell, dann f
 ür etwa 30 Sekunden langsam.

Wenn sich der Sender während der ersten Reihe von Verbindungsversuchen, die etwa 55 Sekunden dauern, nicht mit dem Gateway-Netzwerk verbinden kann, dann blinkt D7 wieder für etwa 5 Sekunden schnell, dann für etwa 30 Sekunden langsam, bevor eine zweite Reihe von Versuchen durchgeführt wird.

- Hellrote LED (D8 ganz links auf Bedienfeld) schaltet ein dies weist darauf hin, dass der Sender mit dem Gateway-Netzwerk verbunden ist.
- c. Alle 6 Sekunden (Standard siehe DIP-Schalter 2, Einstellungen DIP 1–4) blinkt die grüne LED (D7) einmal weist auf einen Geräteabfrage durch den Sender hin.

Wenn die grüne LED (D7) jeweils mehr als einmal blinkt, dann liegen bei Geräteabfragen Paritäts-, Partial- und/oder Kommunikationsfehler vor. Demzufolge erscheint das Gerät nicht auf dem Fenster "Geräte-Verzeichnis", wie in Schritt 4 beschrieben. Siehe Unterabschnitt "Nachdem die hellrote LED (D8) einschaltet, blinkt die grüne LED (D7) jeweils mehr als einmal" im Fehlerbehebungsabschnitt "Inkorrektes LED-Leuchtmuster", um das Problem zu beheben.

d. Die dunkelrote LED (D6) rechts von der grünen LED blinkt, wenn dem Funksystem Daten zur Übertragung gesendet werden.



Die LED des Senders schaltet zur Energieeinsparung ab, wenn die rote D8-LED für etwa 2 Minuten eingeschaltet ist.

- Im ATG zu Diagnose > Modul > Geräte-Verzeichnis-Fenster navigieren (siehe Abbildung 43). Folgendes verifizieren:
 - Die Seriennummer f
 ür das mit dem Sender verbundene Ger
 ät ist in der Spalte "Seriennummer" gelistet und die Spalte "Modultyp" gibt den erwarteten Ger
 ätetyp an (z. B. Mag-Sonde oder Mag-Sensor); die f
 ür das Ger
 ät/den Sender angegebene Adresse (z. B. G1.1) zur Verwendung im n
 ächsten Schritt notieren.
 - Status für Gateway (z. B. Adresse G1) sowie Gerät/Sender (z. B. Adresse G1.1) ist "In Betrieb".

\bigcirc	System Status		0 Warnung(er 0 Alarm(e)	10/26/2	023 09:21	РМ
	Diagnose Modul Geräte Ver		9	<	< Share	e 🔿
Home	Adresse	Modultyp	Seriennummer	Datumscode	Status	
nome	B1.S1.13	EXT. EINGANG	0000000000	00/00-00	In Betr	
	B1.S1.14	RELAIS	0000000000	00/00-00	In Betr	
	B1.S1.15	RELAIS	0000000000	00/00-00	In Betr	
Favoriten	B1.S1.16	FUNK PORT	0015240062	00/00-00	In Betr	
	G1	GATEWAY	0021469195	00/00-00	In Betr	
Manü	G1.1	STROMKR UNTERBR-GERÄT	000000000	00/00-00	In Betr	
Wend	G1.2	STROMKR UNTERBR-GERÄT	000000000	00/00-00	In Betr	
B	G1.3	STROMKR UNTERBR-GERÄT	0000000000	00/00-00	In Betr	
Aktionen	G1.4	MAG-SENSOR	0000501912	01/38-01	In Betr	
ARCIOITEN	G1.5	MAG-SONDE	0000468491	01/46-04	In Betr	
	G1.6	STROMKR UNTERBR-GERÄT	0000000000	00/00-00	In Betr	
	G1.7	STROMKR UNTERBR-GERÄT	0000000000	00/00-00	In Betr	
	G1.8	STROMKR UNTERBR-GERÄT	000000000	00/00-00	In Betr	•

Abbildung 43. Fenster "Geräte-Verzeichnis"

 Zum Fenster Setup > Gerät navigieren und den Gerätetyp (z. B. Sonde oder MAG-Sensor) auf der unteren Auswahlleiste wählen. Wenn das konfigurierte Feld beim gewählten Gerätetyp (z. B. Sonde 1) auf "Aktiviert" gestellt ist, muss stattdessen eine andere Gerätenummer gewählt werden, bei der das konfigurierte Feld auf "Deaktiviert" steht. Im Feld Adresse den Abwärtspfeil wählen und die in Schritt 4 notierte Adresse wählen. (z. B. G1.1) (siehe Abbildung 44).

\bigcirc	System Status	0 Warnung(en) 0 Alarm(e)	10/26/2023 09:33 PM
	Setup Geräte		< Share 🔾
Home	Kॡॡfiguriert	○ Aktiviert	-
Favoriten	Adresse	Nicht zugeord.	•
	Bezeichnung	Nicht zugeord.	
Menü		G1.5 🦰	
	Seriennummer	000000000	
Aktionen	Hersteller-ID		
	Тур	Sonde	
Sonde	Modell Nr.		-

Abbildung 44. Beispiel – Gateway-Adresse des ersten Senders wählen

- 6. Dann eine Bezeichnung für den Sender eingeben (z. B. bleifreier Tank).
- 7. Das Gerätetimeout ist standardmäßig auf 10 Minuten gestellt. Wenn das ATG nach dieser Gerätetimeout-Zeit keine Meldung vom Gerät erhält, wird vom ATG ein Alarm angezeigt. Der Timeoutwert kann auf 5 Minuten gesenkt oder auf maximal 24 Stunden erhöht werden. Wenn die Qualität des Funksignals für den Sender eines Geräts sehr schlecht ist, kann das Gerätetimeout auf einen solchen Wert erhöht werden, dass die Kommunikationsalarme während des Normalbetriebs nicht mehr ausgelöst werden.



Um das Feld "Gerätetimeout" zu sehen, kann es notwendig sein, das Auswahlfeld unten auf dem Rildschirm zu schließen (Y" wähle v) auf dem Bildschirm zu schließen ("X" wählen),

- Wenn mehrere Male "Sonde Aus" für jedes von mindestens drei Geräten beobachtet wird und das Gerätetimeout für jedes Gerät auf 10 Minuten (Standard) eingestellt ist, dann kann die Installation einer externen Antenne mit Kabel anstelle der im Gateway-Kit enthaltenen Antenne die Qualität des Funksignals bei allen Sendern verbessern. Es muss gewährleistet werden, dass die externe Antenne und das Kabel den geltenden Bestimmungen gemäß den Angaben in 577014-497 entsprechen, wie unter anderen eine maximale Verstärkung von +3 dBi der Antenne.
- 8. Die Werte für die anderen Fensterfelder von Setup > Gerät gemäß dem Gerätetyp, der eingerichtet wird, wählen und eingeben.
- Bei der Auswahl "Konfiguriert" die Option "aktiviert" wählen, dann mit , die Auswahl speichern (siehe Beispiel in Abbildung 45).

\bigcirc	System Status	0 War 0 Alar	rnung(en) rm(e)	10/26/202	3 09:41 PM
	Setup Geräte				< Share 🖸
Home	Konfiguriert	Aktiviert O Deaktiviert		-	
Favoriten	Adresse	G1.5	•		
Menü	Bezeichnung	unleaded tank			
	Seriennummer	0000468491			X
Aktionen	Hersteller-ID				
	Тур	Sonde MAG7			
Sonde	Modell Nr.			-	

\bigcirc	System Status		0 Warnung(en) 0 Alarm(e)	10/26/2023 09:43 PM
	Setup Geräte			< Share 🔾
Home	Seriennummer	0000468491		
E	Hersteller-ID			
Favoriten	🛚 Тур	Sonde MAG7		
Menü	Modell Nr.			
Aktionen	Schwimmertyp [in]	4.0 in		
	Wasser Mindestwert [in]	0		
Sonde	Gerätetimeout	10 Minuten		•

Abbildung 45. Beispiel für einen Sender im Geräte Setup

- 10. Zum Fenster "Diagnose" des Geräts navigieren (z. B. Diagnose > Sonden > Übersicht) und das Gerät wählen. In der Registerkarte Netzwerkinformationen auf dem Fenster "Diagnose" das S/N-Verhältnis und die RSSI-Werte gegen die folgenden Bereiche überprüfen:
 - S/N-Verhältnis: Unter 5 dB
 - RSSI: Unter (mehr negativ) als –100,0 dBm

Wenn einer der Werte in die obigen Bereiche fällt, dann ist die Leistung der Funkkommunikation des Senders des Geräts schwach – siehe Abschnitt "Fehlerbehebung bei Sender und Gerät" für Anleitungen zur Fehlerbehebung.

- 11. Die Abdeckung wieder sicher auf dem Sendergehäuse anbringen und dabei das nachfolgende Verfahren befolgen, um eine wasserfeste Dichtung zu gewährleisten:
 - Es muss überprüft werden, ob die vier Schrauben der Abdeckung von den Sicherungsscheiben an der Abdeckung gehalten werden; andernfalls auf die Sicherungsscheiben drücken, um die Schrauben zu fixieren.
 - Die Dichtung der Abdeckung ist so ausgelegt, dass sie von der Abdeckung gehalten wird. Wenn die Dichtung jedoch erneut auf die Abdeckung aufgesetzt werden muss, ist sicherzustellen, dass die Dichtung der Abdeckung frei von Schmutz und Ablagerungen auf beiden Seiten der Dichtung ist und dass die Innenseite der Abdeckung im Dichtungsbereich sauber ist. Die Dichtung in die Abdeckungsrille platzieren und sicherstellen, dass sie vollständig in die Rille gedrückt ist und ganz flach sitzt.
 - Die Abdeckung auf dem Gehäuse anbringen, die Schrauben mit 0,161 bis 0,207 mkg (14 bis 18 inch-pounds) festziehen. Die Schrauben in alternierendem ,X'-Muster weiter festziehen, bis gemäß Spezifikation festgezogen sind. Es muss überprüft werden, dass keine Lücken zwischen der Abdeckung, den Sicherungsscheiben und dem Gehäuse vorliegen.
- 12. Mit dem nächsten Sender fortfahren und Schritte 2 bis 12 wiederholen. Den Vorgang fortsetzen, bis das ATG alle Sender und Geräte erkannt hat.



Nach der Installation jedes Senders darf das Gateway nicht ein- und wieder ausgeschaltet (Power Cycle) werden.

FEHLERBEHEBUNG

Grundlagen der Ausbreitung von Antennensignalen

Die Ausbreitung von Funkwellen im TLS-RF-Funksystem der Serie 4 wird von mehreren Faktoren beeinflusst:

Antennenbetrieb

Die Antenne ist ein Transducer, der darin eingespeiste hochfrequente (RF) elektrische Energie (über die Übertragungsleitung) in eine elektromagnetische Welle konvertiert, die in die Umgebung abgegeben wird. Dieser Prozess ist naturgemäß wechselseitig – die Antennen läuft im Sende- oder Empfangsmodus identisch. Es wird derselbe Antennen- und Übertragungsleitungspfad für sowohl Sende- als auch Empfangsfunktionen verwendet. Eine Verzerrung oder eine Beschädigung von entweder Gateway oder Senderantenne führt zu einer Verzerrung der elektromagnetischen Welle, was zur Folge hat, dass die empfangene hochfrequente elektrische Energie abgeschwächt wird und/oder eine Mehrwegstörung, die in der Welle verschlüsselten Daten beschädigt. Außerdem sollten sich die Antennen nicht berühren und so weit wie möglich von elektrisch leitenden Objekten (besonders von Metall) entfernt gehalten werden, welche die elektromagnetische Welle bei deren Ausbreitung von der Antenne verzerren können.

Freiraumdämpfung

Die Signalstärke wird bei geometrischer Ausbreitung der Wellenfront verringert, was allgemein als Freiraumdämpfung (FSL) bezeichnet wird. Da die Standorte des TLS-RF-Funksystem der Serie 4 relativ kurze Abstände zwischen Gateway und Sender haben, ist FSL kein Problem, wenn die Installationsanleitung in den folgenden Abschnitten befolgt wird:

- · Installationserwägungen für den RF-Sender
- Installation der Gateway-Halterung
- · Gateway mit dem ATG verbinden und darauf registrieren
- Hinweise zur Senderantenne

Dämpfung

Wenn das elektromagnetische Wellensignal durch feste Objekte hindurchgeht, wird ein Teil der Energie der Welle absorbiert. Dies lässt sich am einfachstem ausdrücken, wenn zu FSL eine "zulässige Dämpfung" addiert wird. Die Dämpfung kann abhängig von der Struktur des Objekts, durch das die Welle verläuft, sehr unterschiedlich sein. Metall im Objekt erhöht die Dämpfung sehr stark. Die Dämpfung wird durch von mehr Dicke verstärkt. Allgemeine Faustregeln für die Dämpfung:

Pro Baum ergibt sich auf direktem Pfad eine Dämpfung von 10 bis 20 dB. Die Dämpfung hängt von der Größe und Art der Bäume ab. Große Bäume mit dichter Belaubung bewirken eine größere Dämpfung.

Wände dämpfen um 10 bis 15 dB, je nach Bauweise. Innenwände sind am unteren Ende und Außenwände, besonders solche mit Stuck, führen zu stärkerer Dämpfung.

Böden von Gebäuden bewirken eine Dämpfung von 12 bis 27 dB. Böden aus Beton und Stahl sind am oberen Ende und Holzböden am unteren Ende.

Spiegelwände bewirken eine sehr hohe Dämpfung, da die reflektierende Schicht leitend ist.

Streuung

RF-Wellen können viele Dinge reflektieren und die von der Antenne verbreitete Wellenfront kombiniert die von Objekten reflektierten Wellen, die nicht im direkten Pfad liegen. Diese Wirkung wird allgemein als Mehrwegeausbreitung, Abschattung, Rayleigh-Streuung oder Signalzerstreuung beschrieben. Eine Kombination von RF-Wellen kann eine Verzerrung bewirken. Die Verzerrung verringert die Fähigkeit des Empfängers, die verschlüsselten Daten wieder zu erlangen.

Antennenpolarisation

Bei polarisierten omnidirektionalen Antennen (beim TLS-RF-Funksystem der Serie 4 verwendet) kann es zu schweren Verzerrungen des Wellenmusters in Richtung ihrer Montage (vertikal oder horizontal) kommen. Aus diesem Grund muss die Gateway-Antenne des TLS-RF-Funksystem der Serie 4 vertikal montiert werden, oder wenn das Gateway auf einer Metallwand montiert ist, bis zu 45 Grad von der Vertikalen, wie in Abschnitt "Gateway mit dem ATG verbinden und registrieren" auf Seite 25 beschrieben ist, und die Senderantenne muss (vorzugsweise) vertikal oder horizontal montiert werden (im Abstand von 90 Grad, wie in Abbildung 27 gezeigt).

Störungen

Störungen können von mehreren möglichen Quellen verursacht werden:

- RF-Wellen derselben Frequenz wie das TLS-RF-Funksystem der Serie 4, die von anderen Systemen ausgehen
- Reflexionen von Wellen/Mehrwegstörung
- Übersteuerung von Funksender oder -empfänger, die von leistungsstarken benachbarten Sendern erzeugt wird, wie beispielsweise Mobilfunkmasten oder Stromleitungen/Transformator.

 Menü > Diagnose > Gateway > Übersicht (siehe Abbildung 46) wählen, um den Fenster "Gateway-Diagnoseübersicht" zu öffnen (siehe Abbildung 47 und Abbildung 48). Den Gateway wählen, von dem Informationen angezeigt werden sollen (Punkt 2 Abbildung 47).



Abbildung 46. Fenster "Gateway-Diagnoseübersicht" öffnen

2. Nach unten scrollen, um den Rest des Fensters anzuzeigen (siehe Abbildung 48). Die im folgenden Beispiel gezeigte Gateway-S/N ist die S/N, die Sie bei der Registrierung des Gateways eingegeben haben (siehe Punkt 1 Abbildung 47).

	\bigcirc	System Status			0 Warnung(en) 0 Alarm(e)	10/26/2023 09:45 P	м
		Diagnose Gateway	Übersicht			< Share	0
	Home	Allgemein				-	•
		Seriennummer	Firmware-Revision		Software-Revision	AUSTE	
	Favoriten	21469195	-1	6.3.0	2023.06.30-0	2023-04-26T	
	0	•				•	
	Menū	Netzwerkinformatic	nen	×			
		Gateway EUI		00-80-0	00-00-00-01-D0-F6		
	Aktionen	Netzwerk-ID		14			
		Netzwerkmodus		Private	e		
	\bigcirc	Frequenz		868 MH:	z		
2	1	Region		EU			
	Gateway	Max. TX-Leistung		27 dBm			
		Antennengewinn		3 dBi			-

Abbildung 47. Beispiel für den Fenster "Gateway-Diagnoseübersicht" - Seite 1

3. Wenn im Fenster "Gateway-Diagnoseübersicht" nach unten gescrollt wird, ist die Tabelle "Zugeordnete Geräte" zu sehen, die die Sender im Netzwerk und sowohl die Geräte-EUI (Punkt 1, (zur Anzeige der Spalte "Geräte-EUI" nach rechts von der Spalte "Etikett" scrollen) Abbildung 48) als auch die Seriennummer für das Gerät (Punkt 2 Abbildung 48), die mit jedem Sender verbunden sind, zeigt.

\bigcirc	System Status				0 Warnung(en) 0 Alarm(e) 10/26/2023 10:15 PM				
	Diagnose Ga	teway Übers	icht		< Share 🔾				
Home	Gateway EUI		00-80-00-00-01-D0-F6						
	Netzwerk-ID		14						
	Netzwerkmod	us	Private						
Favoriten	Frequenz			868 MHz					
	Region		EU						
Menü	Max. TX-Lei	stung	27 dBm						
	Antennengew	inn		3 dBi					
	Zugeordnete Geräte								
Aktionen	Тур	Aktiviert	Serie	nnummer	Device ID	Adresse	Bezeichr		
(1)	MAG-SONDE	Aktiviert	0	000468491	1	G1.5	Back		
U	MAG-SENSOR Aktiviert 0			000501912	2 1	G1.4	Front		
Gateway	4						•	-	

Abbildung 48. Beispiel für den Fenster "Gateway-Diagnoseübersicht" – Seite 2

 Menü > Diagnose > Sonde > Übersicht (siehe Abbildung 49) wählen, um den Fenster "Sondendiagnoseübersicht" zu öffnen (siehe Abbildung 50 und Abbildung 51). Die Sonde wählen, von der Informationen angezeigt werden sollen (Punkt 2 Abbildung 50).



Abbildung 49. Fenster "Sondendiagnoseübersicht" öffnen

 Im Fenster "Sondendiagnoseübersicht" nach unten scrollen, um alle Felder mit Geräteinformationen anzuzeigen. Die Seriennummer für das Gerät notieren (siehe Punkt 1 Abbildung 50), die auf ein zugeordnetes Gerät verweist (siehe Punkt 2 Abbildung 48).

\circ	System Status					0 Warnung(en) 0 Alarm(e)		10/26/2023 10:20 PM				
	Diagno	se Sono	le Übers			< .	< Sha	Share 🔿				
ome	Allgemein											
	Тур	Code	Länge	Seriennumme	r D	atum (xY/W	W) R	evision	Gr			
	MAG7	D004	26	000046849	1	1 x1.	/46	4	:			
n	•								•			
	Referenzmaß											
	Urspr. Datum			Ursprungsre	ungsreferenz Aktuelles Datum				Ak1			
10/26/2023 09:37 PM			9:37 PM	30 10/26/2023			3 09:3	09:37 PM				
ien	4								•			
	MAG	Optionen										
Nieder Tempera			emperatur	Wasser	Leck	0.1 Le	ck 0.2	Lec	¢ 3.0			
е			Ja	a Ja		Ja	Ja		Ja			

Abbildung 50. Beispiel für den Fenster "Sondendiagnoseübersicht" - Seite 1

 Der Sender-Geräte-EUI (Punkt 1) in der Registerkarte Netzwerkinformationen in Abbildung 51 unten findet sich auf dem Etikett mit Produktinformationen auf einer der Seiten (siehe Abbildung 3) oder im Innern des Senders.

$\bigcirc \bigcirc \bigcirc$	System Stat	us	0 Warnung(en) 0 Alarm(e) 10/26/2023 1			023 10:22	10:22 PM			
	Diagnose	Sonde Übersicht	0			< Share 🛇				
Home	Temperatu	r								
	TEMP 6	TEMP 6 - TEMP 5	TEMP 5	TEMP	5 - TEMP 4	TEMP 4	TEI			
$\mathbf{\mathbf{x}}$	70.65	0.74	69.92		0.41	69.51				
Favoriten	•						•			
	Kommunik	ation						5		
Menü	Status	Letzte Kommuni	kation Dat	um/Zeit	Gelesene	Werte	Werte			
	ОК	107.	10/26/2023 10			39761				
Aktionen	4						•			
(1)	Netzwerkinformationen									
\bigcirc	Statu	s G	eraete EUI	Kanal	Framezal	nl Port	Freq			
Sonde	Verbunde	en 00-80-00-00-04	-03-a1-8c	1 2	221	15 7		-		

Abbildung 51. Beispiel für den Fenster "Sondendiagnoseübersicht" - Seite 2

Fenster "Mag-Sensor-Diagnose"

 Menü > Diagnose > Mag-Sensor wählen (siehe Abbildung 52), um den Fenster "Mag-Sensor-Diagnose" zu öffnen (siehe Abbildung 53 und Abbildung 54). Den Mag-Sensor wählen, von dem Informationen angezeigt werden sollen (Punkt 2 Abbildung 53).



Abbildung 52. Fenster "Mag-Sensor-Diagnose" öffnen
2. Im Fenster "Mag-Sensor-Diagnose" nach unten scrollen, um alle Felder mit Geräteinformationen anzuzeigen. Die Seriennummer für das Gerät notieren (siehe Punkt 1 Abbildung 53), die auf ein zugeordnetes Gerät verweist (siehe Punkt 2 Abbildung 48).

	\bigcirc	System Sta	itus		0 Warnung(en) 0 Alarm(e)	10/26/2023 1	10/26/2023 10:35 PM				
		Diagnose	Mag-Ser	ior 🗸 Shar							
	Home	Aligemein									
		Тур		Status	Seriennummer		Datum	Kraftstoffhöhe	٧		
	Favoriten	59-MAG SENSOR		NORMAL	1 0000501912		01/38	0.00			
		•									
	Menü	Konstant	en								
		Modell	Länge	Gradient	Minimal	er Grenzw	vert Ma	aximaler Grenzwe	aler Grenzwert		
	Aktionen	111 12.00		395.080			1.7	10	10.0		
		•									
2		Kommunikation									
	MAG- Sensor	Letzte	Kommu	nikation Dat	kation Datum/Zeit Gelesen			Werte verwende	t		
			10	/26/2023 1	0:35 PM	42920			0		

Abbildung 53. Beispiel für den Fenster "Mag-Sensor-Diagnose" - Seite 1

3. Der Sender-Geräte-EUI (Punkt 1) in der Registerkarte Netzwerkinformationen in Abbildung 54 unten findet sich auf dem Etikett mit Produktinformationen auf einer der Seiten (siehe Abbildung 3) oder im Innern des Senders.

\bigcirc	System Status							0 Warnung(en) 0 Alarm(e)			10/26/2023 10:36 PM		
	Diagn	ose M	ag-Senso	or		< Share O							
Home	Netzwerkinformationen												
	Status		Geraete EUI				Kana	l Framezahl		Port	Freq		
	Ver	bunden	00-80-00-00-04-02-4c-72					6	42972				
Favoriten	• 3												
Марії	Kana	ıl											
	#	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Ð	00	0022	A7EE	05A9	01FA	18F3	16F9	0000	0000	0000	0000		
Aktionen	10	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000		
\frown	20	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000		
(1)	30	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000		
MAG-	40	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000		
Sensor	50	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	-	

Abbildung 54. Beispiel für den Fenster "Mag-Sensor-Diagnose" – Seite 2

Gateway-Registrierung fehlgeschlagen

Wenn während des Gateways-Registrierungsverfahrens ein Fehler auftritt und dieser für 21 Minuten, nachdem die Aktion "Gateway hinzufügen" durchgeführt wird, unbehoben bleibt, dann wird als Registrierungsstatus "Registrierung fehlgeschlagen" auf dem Fenster ATG-Setup > Kommunikation > Gateway angezeigt.

- 1. Folgendes verifizieren:
 - Die auf dem Fenster ATG-Setup > Kommunikation > Gateway gezeigte Gateway-Seriennummer stimmt mit der Seriennummer auf dem Gateway-Etikett überein.
 - ETH2 Netzwerk-Port ist richtig konfiguriert, wie im Abschnitt "Setup ATG zur Gateway-Erkennung" beschrieben ist.
 - Ist die Batterie Isolierung von der ATG-Pufferbatterie entfernt.
 - · ATG-Datum/Zeit sind richtig eingestellt.
 - Gateway LORA-LED ist eingeschaltet und leuchtet permanent und die zugehörige STATUS-LED blinkt im Zweiertakt.
- 2. Timeout der Gateway-Erkennung (1 Stunde) ist möglicherweise erreicht. Gateway ein- und ausschalten, um den Erkennungstimer zurückzusetzen. Der Registrierungsstatus sollte innerhalb von 6 Minuten nach dem Einschalten als "Registrierung erfolgreich" auf dem Fenster ATG-Setup > Kommunikation > Gateway angezeigt werden. Es muss überprüft werden, dass rund 3 Minuten nach dem Einschalten des Gateways dessen LORA-LED eingeschaltet ist und permanent leuchtet und die STATUS-LED im Zweiertakt blinkt.
- Erneut die Aktion "Gateway hinzufügen" (Fenster ATG-Setup > Kommunikation > Gateway), wie in Abschnitt "Gateway mit dem ATG verbinden und registrieren" auf Seite 25 beschrieben, ausführen.
- 4. Ethernetkabel ist möglicherweise defekt. Entweder verifizieren, dass das Ethernetkabel ordnungsgemäß funktioniert oder ein anderes Ethernetkabel probieren.
- 5. Falls das Gateway nach Abschluss der Fehlerbehebungsschritte 1 bis 4 immer noch nicht erfolgreich im ATG registrieren kann, das ATG aus- und wieder einschalten (Power Cycle). Der Registrierungsstatus sollte innerhalb von 3 Minuten nach Abschluss des ATG-Systemstarts als "Registrierung erfolgreich" im Fenster "ATG-Setup > Kommunikation > Gateway" angezeigt werden. Dies wird durch Anzeige der ATG-Benutzerschnittstelle auf dem entsprechenden Fenster angezeigt.
- 6. Gateway-Konfiguration kann beschädigt sein. Wenn die Quelle der Beschädigung durch Anmeldung im Gateway nicht feststellbar und behebbar ist, und dann dessen Bildschirme mit Benutzerschnittstellen überprüft werden, dann muss die Reset-Taste des Gateways 5 bis 30 Sekunden lang gedrückt werden, um seine Konfiguration auf die werksseitige Einstellung zurückzusetzen. Nach dem Reset sollte der Registrierungsstatus innerhalb von 9 Minuten als "Registrierung erfolgreich" auf dem Fenster ATG-Setup > Kommunikation > Gateway angezeigt werden. Hinweis: Wenn die Reset-Taste des Gateways weniger als 5 Sekunden lang gedrückt und dann losgelassen wird, dann führt das Gateway einen Neustart durch, ohne seine Konfiguration zu ändern.

Inkorrektes LED-Leuchtmuster

Es gibt drei verschiedene Arten, wie die LED des Senders das LED-Muster nicht richtig angibt, wie in Abschnitt "Kommunikation mit dem Sender herstellen" auf Seite 53 beschrieben.

Hellrote LED (D8) leuchtet nicht

Weist darauf hin, dass der Sender sich nicht mit dem Netzwerk von Gateway verbinden kann. Zur Fehlerbehebung sind die folgenden Schritte durchzuführen:

- Es muss überprüft werden, dass die Abschnitte "Installationserwägungen für Sender und Gateway" und die Schritte aus "Installationserwägungen für den RF-Sender", "Installation der Gateway-Montagehalterung", "Verbindung und Registrierung des Gateways im ATG" und "Hinweise zur Senderantenne" eingehalten werden.
- Es muss überprüft werden, dass der Sender richtig verdrahtet ist, gemäß Abschnitt "Kabelverbindungen des Senders". Wenn die Kabelverbindungen vertauscht sind (d. h. Sonde an Klemmleiste der BATTERIE und Batteriepack an der Klemmleiste der SONDE), dann erscheint die grüne LED (D7) dunkler als normalerweise, wenn es ausreichende Energie zur Verfügung steht.
- Es muss überprüft werden, dass Gateway sowie Sender für dieselbe Netzwerk-ID konfiguriert sind. Siehe Abschnitt "Fehlerbehebung – Verwendung von Sender-DIP-Schalter" und Anhang A für Einzelheiten zur Ausführung dieses Prüfschritts.
- Wenn das Batteriepack vom Sender getrennt ist, an den BATTERIE-Klemmen des Senders 1 Minute lang mit einer Drahtbrücke einen Kurzschluss erzeugen. Damit wird der Sender vor dem Systemstart komplett zurückgesetzt.
- 5. Senderantenne austauschen.
- 6. Gateway-Antenne austauschen.
- 7. Nach Möglichkeit den Sender aus dem Sicherheitsbereich nehmen und näher am Gateway positionieren. Wenn das Gerät des Senders mit diesem Schritt im Fenster "Geräte-Verzeichnis" angezeigt wird, dann aber die Umstellung des Senders zurück an den Installationsstandort dazu führt, dass das Gerät gemäß dem Statusfeld von "Geräte-Verzeichnis" außer Betrieb geht, dann muss entweder ein neuer Sender- oder Gateway-Standort gefunden werden, der eine zuverlässigere Funkkommunikation bereitstellt.
- Die im Gateway-Kit enthaltene Antenne gegen eine externe Antenne mit Kabel austauschen. Die externe Antenne an einem Standort montieren, der eine freie Sichtlinie zu den Sendern bietet. Es muss gewährleistet werden, dass die externe Antenne und das Kabel den geltenden Bestimmungen gemäß den Angaben in 577014-497 entsprechen, wie unter anderen eine maximale Verstärkung von +3 dBi der Antenne.

Weist darauf hin, dass die Stromversorgung zum Sender unterbrochen ist. Zur Fehlerbehebung sind die folgenden Schritte durchzuführen:

- Es muss überprüft werden, dass der Sender richtig verdrahtet ist, gemäß Abschnitt "Kabelverbindungen des Senders". Wenn die Kabelverbindungen vertauscht sind (d. h. Sonde an Klemmleiste der BATTERIE und Batteriepack an der Klemmleiste der SONDE), dann erscheint die grüne LED (D7) dunkler als normalerweise, wenn es ausreichende Energie zur Verfügung steht.
- 2. Die Spannung des Batteriepacks messen während es vom Sender getrennt ist; falls das Batteriepack nicht mindestens 3,5 Volt misst, muss es ausgetauscht werden.
- Wenn das Betteriepack vom Sender getrennt ist, an den BATTERIE-Klemmen des Senders 1 Minute lang mit einer Drahtbrücke einen Kurzschluss erzeugen. Damit wird der Sender vor dem Systemstart komplett zurückgesetzt.
- 4. Das Stromkabel zum Batteriepack austauschen.

Nach dem Einschalten der hellroten LED (D8) blinkt die grüne LED (D7) jeweils mehr als einmal

Mehrmaliges Blinken (z. B. doppelt, dreifach oder fünffach) der grünen LED (D7) zeigt an, dass bei Geräteabfragen Paritäts-, Partial- und/oder Kommunikationsfehler vorliegen. Zur Fehlerbehebung sind die folgenden Schritte durchzuführen:

- 1. Die Geräteverkabelung zum Überspannungsschutz überprüfen.
- 2. Die Überspannungsschutz-Verkabelung zum Sender überprüfen.
- 3. Die Spannung des Batteriepacks messen während es vom Sender getrennt ist; falls das Batteriepack nicht mindestens 3,5 Volt misst, muss es ausgetauscht werden.
- 4. Das Gerätekabel zum Überspannungsschutz austauschen (dazu gehört der Anschussstecker der Sonde).
- 5. Gerät (Sonde) austauschen zuerst die Fehlerbehebungstipps auf der Fehlerbehebungsseite des Geräts in der ATG Hilfe durchsehen und ausführen, bevor das Gerät ausgetauscht wird.

Endgerät wird nicht im Fenster "Geräte-Verzeichnis" angezeigt

Wenn der Fenster "Geräte-Verzeichnis" (Diagnose > Modul > Geräte-Verzeichnis) das mit dem Sender verbundene Gerät (Sonde) nicht listet, dessen LED-Muster wie oben beschrieben innerhalb von 10 Minuten überprüft wurde, und das Gateway erfolgreich im ATG registriert wurde, dann ist eine schwache Leistung des Funknetzwerks die wahrscheinliche Ursache. Zur Fehlerbehebung sind die folgenden Schritte durchzuführen:

- 1. Sicherstellen, dass die Senderantenne einen Abstand von mindestens 25,4 mm (1") von allen Objekten und Flächen aufweist.
- 2. Überprüfen, dass die Sichtlinie zwischen dem Sender und Gateway frei von Metallhindernissen und Quellen elektromagnetischer Störung ist.
- 3. Senderantenne austauschen.

- 4. Gateway-Antenne austauschen.
- 5. Nach Möglichkeit den Sender aus dem Sicherheitsbereich nehmen und näher am Gateway positionieren. Wenn das Gerät des Senders mit diesem Schritt im Fenster "Geräte-Verzeichnis" angezeigt wird, dann aber die Umstellung des Senders zurück an den Installationsstandort dazu führt, dass das Gerät gemäß dem Statusfeld von "Geräte-Verzeichnis" außer Betrieb geht, dann muss entweder ein neuer Sender- oder Gateway-Standort gefunden werden, der eine zuverlässigere Funkkommunikation bereitstellt.
- 6. Die im Gateway-Kit enthaltene Antenne gegen eine externe Antenne mit Kabel austauschen. Die externe Antenne an einem Standort montieren, der eine freie Sichtlinie zu den Sendern bietet. Es muss gewährleistet werden, dass die externe Antenne und das Kabel den geltenden Bestimmungen gemäß den Angaben in 577014-497 entsprechen, wie unter anderen eine maximale Verstärkung von +3 dBi der Antenne.

Sonde-Aus-Alarm

Tipps zur Fehlerbehebung sind auf der Seite Fehlerbehebung > Sonde in der ATG On-Board-Hilfe zu finden, die für Sonden gelten, die mit dem ATG kommunizieren, entweder mit dem TLS-RF-Funksystem der Serie 4 oder einer Drahtverbindung zum USM des ATG (TLS-450PLUS) oder USIOM (TLS4). Weitere Informationen zur Verwendung der On-Board-Hilfe sind im Bedienerhandbuch für 577014–110 TLS-450PLUS/TLS4 zu finden.

Fehlerbehebungsschritte für den "Sonde Aus"-Alarm, die nur für das TLS-RF-Funksystem der Serie 4 gelten:

- Im Fenster "Geräte-Verzeichnis" (Diagnose > Modul > Geräte-Verzeichnis) den Status des Gateways überprüfen, der über das Netzwerk an die Sonde geht, deren Status als "Außer Betrieb" angegeben ist. Wenn der Gateway-Status auch als "Außer Betrieb" angegeben ist, dann kann das Gateway nicht mit dem ATG kommunizieren; zur Behebung dieses Problems unter der Gateway-Fehlerbehebung oben nachschlagen.
- Im Fenster "Geräte-Verzeichnis" (Diagnose > Modul > Geräte-Verzeichnis) die Adresse und Seriennummer für die Sonde überprüfen, deren Status als "Außer Betrieb" angegeben ist. Diese Adresse und Seriennummer sind im Fenster "Gerätezuordnungen" bzw. "Sondendiagnoseübersicht" angegeben.
- 3. Im Fenster "Gerätezuordnungen" (Diagnose > Modul > Gerätezuordnungen) die Primäre Zuordnung (z. B. Pb 1) und die Sekundäre Zuordnung (z. B. T 1) für die Adresse angeben, deren Status als "Außer Betrieb" auf dem Fenster "Geräte-Verzeichnis" angegeben ist. Diese Werte für die Primäre Zuordnung und Sekundäre Zuordnung werden in den Fenstern "Sondendiagnoseübersicht" und "Geräte Setup" angegeben.
- 4. Im Fenster "Sondendiagnoseübersicht" (Diagnose > Sonden > Übersicht) die Sonde wählen, die den Werten für die Primäre Zuordnung und Sekundäre Zuordnung vom Fenster "Gerätezuordnungen" entspricht, deren Status als "Außer Betrieb" auf dem Fenster "Geräte-Verzeichnis" angegeben wurde (z. B. Sonde 1: Tank 1). Folgendes im Fenster mit der Sondendiagnoseübersicht überprüfen:

a. Allgemeine Registerkarte

Überprüfen, dass die Sondenwerte und -daten den Erwartungen entsprechen, darunter der Seriennummernwert.

b. Registerkarte Netzwerkinformationen

Überprüfen, dass der Wert für Status "Verbunden" ist. Wenn der Wert für Status "Nicht verbunden" ist, dann kann das Gateway nicht mit dem ATG kommunizieren; zur Behebung dieses Problems in der Gateway-Fehlerbehebung oben nachschlagen.

c. Registerkarte Kommunikation

Statuswert sollte "Sonde Aus" sein; wenn der Wert stattdessen OK ist, dann sollte die Bedingung "Sonde Aus" behoben werden. Der Wert für "Letzte Kommunikation Datum/Zeit" gibt den Zeitstempel der letzten vom Sender der Sonde erhaltenen Meldung an, die Einblick in die Ursache für "Sonde Aus" geben kann. Speziell wenn der Wert für "Letzte Kommunikation Datum/Zeit" innerhalb des Gerätetimeout-Fensters liegt (z. B. innerhalb der letzten 10 Minuten, wenn das Feld "Gerätetimeout" auf die Standard 10 Minuten eingestellt ist), dann liegt die Ursache für "Sonde Aus" bei der Sonde, dem Sondenkabel oder dem Überspannungsschutz (und nicht dem Sender).

d. Registerkarte Netzwerkinformationen

Überprüfen, dass das S/N-Verhältnis und die RSSI-Werte nicht auf eine schwache Leistung der Funkkommunikation zwischen dem Sender der Sonde und dem Gateway hinweisen. Die folgenden Wertbereiche weisen auf eine schwache Leistung der Funkkommunikation hin:

- S/N-Verhältnis: Unter 5 dB
- RSSI: Unter (mehr negativ) als -100,0 dBm

Wenn das S/N-Verhältnis und/oder die RSSI-Werte auf schwache Leistung der Funkkommunikation hinweisen, und die Erwägungen und Schritte in den Abschnitten "Installationserwägungen für den RF-Sender", "Installation der Gateway-Montagehalterung", "Gateway mit dem ATG verbinden und darin registrieren" sowie "Hinweise zur Senderantenne" als konform überprüft wurden, eine Fehlerbehebung anhand der folgenden Schritte durchführen:

- 1.Sicherstellen, dass die Senderantenne einen Abstand von mindestens 25,4 mm (1") von allen Objekten und Flächen aufweist.
- 2.Überprüfen, dass die Sichtlinie zwischen dem Sender und Gateway frei von Metallhindernissen und Quellen elektromagnetischer Störung ist.
- 3.Senderantenne austauschen.
- 4.Gateway-Antenne austauschen.
- 5.Das Problem könnte durch Einstellen des Gerätetimeout-Werts behoben werden. Im Fenster "Geräte Setup"(Setup > Gerät) die Sonde wählen, die den Werten für die Primäre Zuordnung und Sekundäre Zuordnung vom Fenster "Gerätezuordnungen" entspricht, deren Status als "Außer Betrieb" auf dem Fenster "Geräte-Verzeichnis" angegeben wurde (z. B. Sonde 1: Tank 1). Das Gerätetimeout kann auf einen solchen Wert erhöht werden, das die "Sonde Aus"-Alarme beim Normalbetrieb nicht mehr ausgelöst werden.
- 6.Nach Möglichkeit den Sender aus dem Sicherheitsbereich nehmen und näher am Gateway positionieren. Wenn das S/N-Verhältnis und die RSSI-Werte mit diesem Schritt außerhalb der oben angegebenen Bereiche gestellt werden können, dann aber die Umstellung des Senders zurück an den Installationsstandort dazu führt, dass das S/N-Verhältnis oder der RSSI-Wert wieder im schwachen Funkkommunikations-Leistungsbereich liegen, dann muss entweder eine neue Sender- oder Gateway-Standort gefunden werden, der eine zuverlässigere Funkkommunikation bereitstellt.
- 7.Die im Gateway-Kit enthaltene Antenne gegen eine externe Antenne mit Kabel austauschen. Die externe Antenne an einem Standort montieren, der eine freie Sichtlinie zu den Sendern bietet. Es muss gewährleistet werden, dass die externe Antenne und das Kabel den geltenden Bestimmungen gemäß den Angaben in 577014-497 entsprechen, wie unter anderen eine maximale Verstärkung von +3 dBi der Antenne.

e. Registerkarte Kommunikation

Es muss überprüft werden, dass die Werte für Paritäts-, Partial- und Kommunikationsfehler alle Null sind. Wenn Werte nicht bei Null liegen, dann Folgendes in der angeführten Reihenfolge überprüfen/ersetzen:

- 1. Eintauchen des Senders in Wasser
- 2.Sonden-Verkabelung an den Überspannungsschutz
- 3. Überspannungsschutz-Verkabelung zum Sender
- 4.Batteriepack-Spannung während das Batteriepack vom Sender getrennt ist, sollte es mindestens 3,5 Volt messen
- 5.Das Sondenkabel zum Überspannungsschutz austauschen (dazu gehört die Anschlussbuchse, die in die Sonde geschraubt wird)
- 6.Anzeichen von Wassereintritt in den Sender falls Wasser vorhanden ist und/oder die Partitionen der Klemmleisten aus Metall verrostet sind, den entsprechenden Beweis dafür fotografieren (unter anderem die Installation der Zugentlastungsmutter und der Dichtung der Abdeckung) für die RGA-Rückgabe und den Austausch des Senders.
- 7.Sonde zuerst die Fehlerbehebungstipps auf der Seite Fehlerbehebung > Sonde in der ATG Hilfe durchsehen und ausführen, bevor die Sonde ausgetauscht wird

Kommunikationsalarm

Tipps zur Fehlerbehebung sind auf der Seite Fehlerbehebung > Sensor in der ATG On-Board-Hilfe zu finden, die für Sensoren gelten, die mit dem ATG kommunizieren, entweder mit dem TLS-RF-Funksystem der Serie 4 oder einer Drahtverbindung zum USM des ATG (TLS-450PLUS) oder USIOM (TLS4). Weitere Informationen zur Verwendung der On-Board-Hilfe sind im Bedienerhandbuch für 577014–110 TLS-450PLUS/TLS4 zu finden.

Fehlerbehebungsschritte für die Kommunikationsalarme, die nur für das TLS-RF-Funksystem der Serie 4 gelten:

- 1. Die Fehlerbehebungsschritte sind mit denen vergleichbar, die für den "Sonde Aus-"Alarm gelistet sind.
- Hinweis: Im Fenster "Mag-Sensor-Diagnose" (Diagnose > Mag-Sensor), im Gegensatz zu der Sonde, gibt es keine Registerkarte Kommunikation – Status, in der der Wert zu überprüfen ist. Wie bei der Sonde gibt jedoch der Wert für "Letzte Kommunikation Datum/Zeit" den Zeitstempel für die letzte vom Mag-Sensor des Sender empfangene Meldung an.

Die DIP-Schalter-Einstellungen (siehe Anhang A) sollten nur nach Rücksprache mit dem technischen Support von Veeder-Root geändert werden, nachdem zuerst alle anderen Fehlerbehebungsschritte zur Diagnose und Behebung des Problems ausgeführt wurden

- Die DIP-Schalter-Einstellung "Sender-Diagnosetimeout" stellt ein, wie lange nach Einschalten des Senders die Diagnosemeldung des Sender in einem 2-Minuten-Intervall gesendet wird.
- Die DIP-Schalter-Einstellung "Datenrate-Konfiguration" stellt die Konfiguration von Datenrate/ Spreading-Faktor des Funksystems ein. Ein höherer Wert für den Spreading-Faktor ist mit einer niedrigen Datenrate, einem höheren Energieverbrauch und einem höheren Budget für die Funkverbindung verbunden.
- Die DIP-Schalter-Einstellung "Abfrage-/Sende-Intervall" stellt die Abfrage- und Übertragungsintervalle für verschiedene Betriebsmodi (Ruhe-, Abgabe-, Lieferungs-, Rückgangs-/Anstiegs-Modus) ein. Ein größeres Übertragungsintervall oder ein höherer Abfragewert sind mit weniger häufigen Sender-/Gerät-Datenaktualisierungen im ATG und einer längeren Lebensdauer des Batteriepacks verbunden. Die Bestimmungen können maximal zulässige Intervallwerte vorschreiben.
- Die DIP-Schalter-Einstellung "Netzwerk-ID" stellt das Funknetzwerk ein, zu dem der Sender gehört. Die DIP-Schalter-Einstellung "Netzwerk-ID" muss mit der entsprechenden "Netzwerk-ID"-Einstellung des Gateways übereinstimmen (siehe ATG-Setup > Kommunikation > Gateway-Fenster – Netzwerk-ID-Feld; siehe Abbildung 19). Die Netzwerk-ID-Einstellung darf nur geändert werden, wenn eine nachlassende Funkleistung mit Störungen von anderen Funknetzwerken vermutet wird (kann entweder mit einem TLS-RF-Funksystem der Serie 4 oder einer anderen Art von Funksystem verbunden sein).

ANHANG A: EINSTELLUNG DES SENDER-DIP-SCHALTERS

Den Anhang für DIP-Schalter-Einstellungen für alle Sender im Netzwerk heranziehen.

DIP-Schalter-Positionen der Sender sind in Abbildung 55 (Schalter 1) und Abbildung 56 (Schalter 2) gezeigt. Sender-Diagnosetimeout nur anhand der gezeigten Kombinationen von Schalter 1 DIP-Schaltern 1–3 wählen. Schalter 1 DIP-Schalter 4–6 sind für Diagnosezwecke von Veeder–Root reserviert.



Abbildung 55. Einstellungen von Sender-DIP-Schalter 1

LEGENDE FÜR DIE ZAHLENFELDER Abbildung 55

- 1. Sender-Diagnosetimeout (Minuten)
- 2. Datenrate
 - a. 0 = Standardeinstellung (SF:7)
 - b. 1 = ADR aktivieren
 - c. 2 = Mittelbereich (Alternierend SF:7 und SF:8)
 - d. 3 = Niedrigbereich (Alternierend SF:8 und SF:9)
- 3. Ein Schalter in Auf-Position
- 4. Aus Schalter in Ab-Position
- 5. Keine schattierten Schalterpositionen einstellen



Abbildung 56. Einstellungen von Sender-DIP-Schalter 2

LEGENDE FÜR DIE ZAHLENFELDER Abbildung 56

- Mag-Plus-Sonde Sender-Abfrage-/ Übertragungs-Intervall (Sekunden)

 a. Keine Anderung (Ruhemodus) – Abfrage/TX
 b. Rückgang (Abgabemodus) – Abfrage/TX
 c. Anstieg (Lieferung) – Abfrage/TX
- Mag-Sensor Sender-Abfrage-/Übertragungs-Intervall (Sekunden)

 Keine Änderung (Ruhemodus) – Abfrage/TX
 Änderung (Rückgang/Anstieg) – Abfrage/TX
- Netzwerk-ID Standardwert 0 eine Änderung ist nur erforderlich, wenn sich ein anderes Funksystem in der N\u00e4he befindet und St\u00f6rungen verursacht.
- 4. Ein Schalter in Auf-Position
- 5. Aus Schalter in Ab-Position
- 6. Keine schattierten Schalterpositionen einstellen



MultiTech Teile-Nr.: 82131150L

